

ОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ



Не оставляйте пульт дистанционного управления в автомобиле, если в нем остаются дети или животные. Могут быть задействованы системы автомобиля и функции дистанционного управления, что может привести к травмам.



Пульт дистанционного управления состоит из чувствительных электронных схем, поэтому его необходимо оберегать от механических воздействий, попадания внутрь воды, высокой температуры и влажности, прямых солнечных лучей, контактов с растворителями, твердыми углеводородами и абразивными чистящими материалами.



Не допускаются какие-либо изменения и модернизация противоугонной системы. Подобные изменения могут привести к отказу системы.

Данный автомобиль укомплектован двумя пультами дистанционного управления.



E135866

1. Отпирание.
2. Запирание.

Всегда носите пульт дистанционного управления в одной связке с ключом зажигания и замков дверей (черный ключ); устройство блокировки двигателя определяет наличие пульта дистанционного управления только в непосредственной близости от замка зажигания. Маленький металлический ключ открывает крышку топливноналивной горловины.

Не носите два пульта дистанционного управления в одной связке ключей.

Автомобили с функцией центрального замка

Использование пульта дистанционного управления:

Нажмите кнопку запираения один раз, чтобы запереть все двери, заблокировать двигатель и активировать сигнализацию. В подтверждение указатели поворота мигнут три раза.

Нажмите кнопку отпирания один раз, чтобы отключить сигнализацию и отпереть все двери. Указатели поворота мигнут один раз и включится освещение салона.

Использование ключа:

- Вставьте ключ в замок двери водителя и поверните в направлении задней части автомобиля для запираения всех дверей, блокировки двигателя и активации сигнализации.
- Отпирание замки ключом не рекомендуется; может не сработать отключение сигнализации (зависит от спецификации автомобиля).

Автомобили без функции центрального замка

Использование ключа:

- Каждую дверь необходимо запирает/отпирание отдельно. Пульт дистанционного управления не отпирание замки дверей. Поверните ключ в направлении задней части машины для запираения или в направлении передней части для отпирания.

Включение и отключение сигнализации:

- Нажмите кнопку запираения один раз, чтобы заблокировать двигатель и активировать сигнализацию. В подтверждение указатели поворота мигнут три раза.
- Для отключения сигнализации нажмите кнопку отпирания на пульте дистанционного управления. Указатели поворота мигнут один раз и включится освещение салона.