

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА



Все предметы, перевозимые в багажном отделении, необходимо надежно закрепить. Незакрепленные предметы могут стать причиной травмы или гибели в случае аварии или неожиданного маневра.



Если автомобиль с кузовом универсал используется для перевозки грузов, соблюдайте следующие правила:

Все задние сиденья должны быть сложены и надежно зафиксированы. **14, СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ СИДЕНИЙ** См. также **13, СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ БОКОВЫХ СИДЕНИЙ**.

Груз должен быть расположен как можно ближе к передней части автомобиля и надежно закреплен.


Рекомендуется устанавливать за передними сиденьями грузовую перегородку.



Если груз располагается в задней части автомобиля, обязательно закройте дверь багажного отделения.

Примечание: Различные средства для крепления багажа/груза можно приобрести у дилера и в авторизованной мастерской Land Rover.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА



В некоторых автомобилях в задней части салона предусмотрены крепежные кольца для надежного закрепления багажа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАГАЖНИКА НА КРЫШЕ И ГРУЗОВЫХ БОКСОВ



Используйте только одобренные багажники на крышу и строго соблюдайте инструкции изготовителя по их монтажу.



Не рекомендуется использовать багажник на крышу или грузовой бокс при движении по бездорожью. Если другого выхода нет, перед движением по склонам следует снять весь багаж.

Примечание: Различные одобренные багажники на крышу можно приобрести у дилера и в авторизованной мастерской Land Rover.

При использовании багажника на крышу или грузового бокса обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:

- При использовании багажника на крышу убедитесь, что не превышены максимальная нагрузка на мост и полная разрешенная масса автомобиля.
- Разрешенная максимальная нагрузка на крышу – 150 кг (330 фунтов). При расчете нагрузки на крышу необходимо учитывать вес самого багажника.
- Используйте только те багажники на крышу, которые предназначены для вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.
- Land Rover предлагает багажники различной грузоподъемности. Проверьте характеристики используемого багажника и не превышайте номинальную грузоподъемность.
- Груз следует равномерно распределить и закрепить по периметру багажника.
- Обязательно закрепляйте груз не только на поперечных, но и на боковых дугах багажника.
- При загрузке багажника возможно снижение устойчивости автомобиля, особенно на поворотах и при боковом ветре.