


## ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



Не запускайте двигатель и не оставляйте его работающим, если автомобиль находится в замкнутом пространстве. Выхлопные газы токсичны и при вдыхании могут привести к потере сознания и отравлению.



Если двигатель не удастся запустить, не продолжайте попытки запуска, поскольку это приведет к разрядке аккумуляторной батареи.



E135704

**Примечание:** При запуске двигателя не нажимайте педаль акселератора.

1. Поверните ключ зажигания в положение II.
2. Дождитесь выключения сигнализатора свечей предпускового подогрева. См. **31, СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА (ЯНТАРНЫЙ).**
3. Нажмите на педаль сцепления до упора и поверните ключ зажигания в положение III. Отпустите ключ сразу после запуска двигателя.

Если двигатель глохнет или не запускается, поверните ключ в положение I и повторите процедуру.