

УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС

Схождение колес - передние
- 10° +/- 10°

ХОД ПЕДАЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЗА (Китай)

Ход педалей сцепления и тормоза устанавливается на заводе и не регулируется.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ

В зависимости от нормативных требований страны и/или эксплуатации автомобиля дополнительно может быть установлен ограничитель скорости.



Дилеры компании/ее авторизованные мастерские могут включать и отключать функцию ограничителя скорости в зависимости от требований действующего законодательства.