

5. Tendina parasole:
  - Per aprirla, premere verso l'alto sulla parte della maniglia con la trama. Quindi, fare scorrere la tendina parasole nel pannello tra il tettuccio e il rivestimento padiglione.
  - Per chiudere la tendina parasole, tirarla per tutta l'apertura finché non si blocca in posizione.

## PROTEZIONE ANTI-INTRAPPOLAMENTO CRISTALLI



**Il meccanismo anti-intrappolamento non funziona se si chiude il tettuccio dalla posizione inclinata. Il tettuccio può causare gravi lesioni in caso di intrappolamento di una parte del corpo. Prima di chiudere il tettuccio, verificare sempre che non vi siano ostacoli alla sua corsa.**



**Prima di chiudere un cristallo o il tettuccio, verificare che nessuno dei passeggeri abbia introdotto una parte del corpo in una posizione dove potrebbe restare intrappolata. Anche in presenza del sistema anti-intrappolamento, esiste sempre il rischio di gravi lesioni o incidenti anche mortali.**

La protezione anti-intrappolamento arresta il movimento del cristallo o del tettuccio se viene rilevata la presenza di un ostacolo o di resistenza al movimento. Controllare il cristallo o il tettuccio e la relativa apertura, e rimuovere eventuali ostacoli (ad esempio ghiaccio, ecc.).

Se fosse ancora necessario sollevare il cristallo o chiudere il tettuccio, per escludere la funzione procedere come segue:

1. Provare a chiudere il cristallo/tettuccio; la funzione anti-intrappolamento ne impedisce la chiusura e abbassa il cristallo/apre il tettuccio leggermente.
2. Entro dieci secondi provare nuovamente a sollevare il cristallo/chiudere il tettuccio: la funzione anti-intrappolamento ne impedisce la chiusura e abbassa il cristallo/apre il tettuccio leggermente.

3. Provare a chiudere il cristallo/tettuccio per la terza volta, questa volta tenendo l'interruttore nella posizione di chiusura. Tenere premuto l'interruttore fino alla chiusura completa.

**Nota:** se questa procedura non consente di rimuovere l'ostruzione, può essere necessario reimpostare il funzionamento dei cristalli. Vedere **153, REIMPOSTAZIONE DEI CRISTALLI.**

**Nota:** il meccanismo anti-intrappolamento del tettuccio funziona diversamente e non richiede alcuna reimpostazione se attivato. Vedere **153, REIMPOSTAZIONE DEL TETTUCCIO.**