## COLLEGAMENTI DEI DISPOSITIVI PORTATILI

I dispositivi portatili possono essere collegati all'hub di collegamento, ubicato nel vano portaoggetti. Tra i dispositivi portatili compatibili sono inclusi:

- Dispositivi di memorizzazione di massa USB (ad esempio, le schede di memoria). I dispositivi devono utilizzare il formato file FAT o FAT32.
- Sono supportati i dispositivi iPod (iPod Classic, iPod touch, iPhone e iPod Nano - non si garantisce la piena funzionalità di dispositivi meno recenti). Non è possibile garantire la funzionalità dell'iPod Shuffle.
- Dispositivi ausiliari (i dispositivi audio personali, i lettori MP3, tutti i dispositivi iPod).

**Nota:** i dispositivi ausiliari non sono dotati di comando per lo schermo a sfioramento.

Se si collega un iPod, un dispositivo di archiviazione di massa o un dispositivo Bluetooth®, è possibile usare lo schermo a sfioramento per azionare il dispositivo ed eseguire ricerche relative ai contenuti. Molti comandi sono simili a quelli disponibili per la riproduzione dei CD.



Scollegare l'iPod quando si lascia il veicolo. In caso contrario la batteria dell'iPod potrebbe scaricarsi.

**Nota:** il sistema audio può riprodurre file in formato MP3. WMA e AAC.

Per ottimizzare la qualità della riproduzione, si raccomanda di utilizzare la compressione lossless per i file su USB o su iPod. In caso contrario, si raccomanda di usare un bitrate minimo di 192 kb/s per i file compressi (si consiglia vivamente un bitrate più alto).

**Nota:** iPod è un marchio di fabbrica della Apple Computer Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.

Nota: alcuni lettori MP3 hanno un file system proprietario che non è supportato da questo sistema. Per utilizzare il proprio lettore MP3, è necessario impostarlo sulla modalità Dispositivo USB amovibile oppure Dispositivo di memorizzazione di massa. Si potrà ascoltare solo la musica aggiunta al dispositivo in questa modalità.

## COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO



- 1. Presa AUX da 3.5 mm.
- 2. Presa USB.

Collegare il dispositivo alla presa appropriata.

**Nota:** utilizzare il cavo fornito insieme al dispositivo per collegarlo alla presa USB.

Se si collega un iPod, la riproduzione prosegue dal punto in cui era stata interrotta, a condizione che la batteria dell'iPod sia in buone condizioni di carica.



Non collegare alla porta USB dispositivi diversi dai dispositivi audio.

**Nota:** non è possibile utilizzare un hub USB per collegare più di un dispositivo USB al sistema audio.

**Nota:** il sistema ricarica le batterie dei dispositivi collegati alle porte USB durante l'uso, ma i dispositivi completamente scarichi non potranno funzionare.

**Nota:** opzioni come **Ripeti** e **Mix** si riferiscono al dispositivo utilizzato al momento, non si applicano ai dispositivi successivi.

La presa AUX da 3,5 mm consente di collegare apparecchi aggiuntivi (ad esempio uno stereo portatile, un lettore MP3, un navigatore portatile, ecc.) al sistema audio.

**Nota:** l'iPod Shuffle può essere collegato attraverso la presa AUX.