Fusibili

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F42	5	Marrone chiaro	Comando di livellamento fari
F43	5	Marrone chiaro	Abbaglianti automatici. Telecamera posteriore
F44	10	Rosso	Riscaldamento del volante
F45	5	Marrone chiaro	Pompa acqua del riscaldatore ausiliario (solo diesel)

SCATOLA FUSIBILI DELL'ABITACOLO

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F1	5	Marrone chiaro	Ricevitore RF Sensore interno di movimento. sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)
F2	-	-	-
F3	15	Blu	Fendinebbia anteriori
F4	-	-	-
F5	5	Marrone chiaro	Modulo di controllo slittamento
F6	5	Marrone chiaro	Alimentazione accensione per scatola fusibili vano motore e relè scatola fusibili del vano di carico.
F7	-	-	-
F8	25	Trasparente	Modulo portiera passeggero anteriore
F9	5	Marrone chiaro	Freno di stazionamento elettronico (EPB)
F10	5	Marrone chiaro	Getti lavavetro parabrezza termico
F11	10	Rosso	Luci di retromarcia rimorchio
F12	10	Rosso	Luci retromarcia. Comando retrovisore esterno
F13	-	-	-
F14	5	Marrone chiaro	Interruttore pedale freno
F15	30	Verde	Lunotto termico
F16	-	-	-
F17	5	Marrone chiaro	Modulo di accesso senza chiave (KVM)
F18	-	-	

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F19	5	Marrone chiaro	Modulo di comando della catena cinematica (PCM)
F20	5	Marrone chiaro	Pedale dell'acceleratore
F21	5	Marrone chiaro	Quadro strumenti. Console centrale Riscaldatore ausiliario elettrico
F22	5	Marrone chiaro	Modulo di comando cambio (TCM)
F23	-	-	-
F24	5	Marrone chiaro	Fendinebbia posteriore (lato destro)
F25	5	Marrone chiaro	Fendinebbia posteriore (lato sinistro)
F26	-	-	-
F27	-	-	-
F28	-	-	-
F29	-	-	-
F30	-	-	-
F31	5	Marrone chiaro	Modulo di tensione. Sensore pioggia. Spia di disattivazione airbag passeggero (PAD)
F32	25	Trasparente	Modulo portiera lato guida
F33	-	-	-
F34	10	Rosso	Sportellino carburante
F35	-	-	-
F36	5	Marrone chiaro	Suoneria a batteria
F37	5	Marrone chiaro	Pedaggio stradale (solo Singapore)
F38	15	Blu	Lavavetro anteriore
F39	25	Trasparente	Modulo portiera posteriore (sinistra)
F40	5	Marrone chiaro	Orologio. Interruttore di memoria portiera
F41	-	-	-
F42	30	Verde	Sedile conducente
F43	15	Blu	Lavalunotto
F44	25	Trasparente	Modulo portiera posteriore (destra)

Fusibili

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F45	30	Verde	Sedile passeggero anteriore
F46	-	-	-
F47	20	Giallo	Modulo tettuccio apribile e tendina parasole
F48	15	Blu	Connettore rimorchio
F49	-	-	-
F50	-	-	-
F51	5	Marrone chiaro	Interruttori sul volante
F52	20	Giallo	Accendisigari (anteriore)
F53	-	-	-
F54	-	-	-
F55	20	Giallo	Presa ausiliaria (consolle posteriore)
F56	10	Rosso	Modulo di comando sicurezza occupanti (RCM)
F57	10	Rosso	Circuiti salvabatteria. Luce specchietto di cortesia. Luce del cassetto portaoggetti. Luce consolle superiore.
F58	-	-	-
F59	-	-	-
F60	5	Marrone chiaro	Modulo di comando sensore di classificazione occupanti (OCSCM)
F61	5	Marrone chiaro	Unità antenna immobilizzatore (IAU)
F62	10	Rosso	Modulo climatizzazione
F63	20	Giallo	Presa ausiliaria (bagagliaio)
F64	-	-	-
F65	-	-	-
F66	5	Marrone chiaro	Connettore diagnostica di bordo (OBD)
F67	-	-	-
F68	-	-	-
F69	-	-	-