


USO DEL COMANDO VOCALE




E145576

Nota: il sistema di comando vocale è stato progettato per riconoscere una serie di lingue diverse. Tuttavia, Land Rover non può garantirne la compatibilità con qualsiasi tipo di accento nell'ambito della medesima lingua. Per la prova della compatibilità del sistema di comando vocale con un particolare tipo di accento, rivolgersi al concessionario/riparatore autorizzato.

1. Tasto Voce: premere brevemente per avviare una sessione vocale. Tenere premuto per annullare una sessione vocale.

Nota: premere brevemente il tasto Voce durante una sessione vocale per interrompere il feedback audio. Attendere il segnale acustico prima di impartire il comando successivo.

2. Simbolo guida vocale: indica che è disponibile un comando. Prima di usare il comando, attendere che appaia il simbolo e che venga emesso il segnale acustico.
3. Elenco comandi: viene visualizzato sul gruppo strumenti per fornire feedback ed elencare i comandi disponibili durante ogni fase della sessione vocale. Pronunciare un comando disponibile.



Nota: poiché i comandi vengono elencati prima che il sistema sia pronto all'ascolto, è importante attendere la visualizzazione del simbolo guida vocale a fianco del comando prima di utilizzarlo.

4. Quando visualizzato, dire **Annulla** per annullare la sessione vocale corrente.
5. Quando visualizzato, dire **Aiuto** per ricevere assistenza durante una sessione vocale.

Nota: l'utente selezionato al momento (Utente 1 o Utente 2) è identificato in basso, sotto l'elenco dei comandi.

Nota: se una voce elencata è più lunga dello spazio disponibile nel menu, vengono visualizzati ...>. Usare i comandi di ricerca sul volante per visualizzare la voce per intero. Vedere **84, COMANDI AUDIO/VIDEO**.

GUIDA VOCALE

Per ascoltare una guida sull'utilizzo del sistema di comando vocale:

1. Premere brevemente il tasto Voce per avviare una sessione vocale.
2. Attendere il segnale acustico, quindi dire **Guida vocale**.