

RICERCA DI PDI LOCALI

Utilizzare per selezionare punti di interesse vicini alla posizione in cui si trova il veicolo.

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Immiss. dest.**
2. Toccare **Altro....**
3. Toccare **PDI**.
4. Toccare **PDI vicino pos.**, quindi toccare **OK** per confermare.
5. Selezionare la Categoria PDI, se necessario selezionarla nuovamente dall'elenco delle sottocategorie, quindi toccare **OK** per confermare.
6. Toccare **Mostra elenco** o **Selezionare categoria** per effettuare ulteriori selezioni.

***Nota:** è possibile scegliere fino a 5 categorie per effettuare la scelta di un PDI.*

7. Selezionare la destinazione PDI dall'elenco. Viene visualizzata una mappa su cui è indicata la destinazione selezionata.
8. Toccare **Destinazione** per impostare e calcolare il percorso.
9. Toccare **Vai** per iniziare il viaggio.

***Nota:** il PDI vicino alla posizione attuale per navigazione può essere impostato come scelta rapida del menu principale. Vedere **82, IMPOSTAZIONE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.*

NAVIGAZIONE IN LINGUA ARABA

Per attivare o disattivare la navigazione in lingua araba.

1. Dal Menu principale, toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Sistema**.
3. Toccare **Lingua**, quindi selezionare **On** per Navigazione in arabo.
4. Selezionare **Si** per proseguire con la navigazione in lingua araba.

***Nota:** il sistema vocale SWYS non è compatibile con la navigazione in lingua araba.*

PANORAMICA DEL SISTEMA RDS-TMC

Il sistema RDS-TMC (sistema dati radio-canale dei messaggi sul traffico) è una funzione che segnala i problemi di viabilità sul proprio percorso, in base a quanto comunicato dalle stazioni radio che trasmettono informazioni TMC.

Toccare il tasto **TMC** sul menu di navigazione per accedere al menu TMC.

Si possono visualizzare gli eventi TMC presenti più avanti lungo il proprio itinerario sfiorando il tasto software **Prossimi eventi**. Il TMC può essere impostato in modo da apparire sulla mappa per tutti gli eventi, solo per gli eventi di maggiore rilievo, o può essere disattivato. Durante il calcolo del percorso, può essere impostato in modo da evitare gli eventi TMC lungo il percorso.

VISUALIZZAZIONE RDS-TMC

Quando viene ricevuto un segnale TMC, l'icona in alto a sinistra sulla schermata diventa di colore verde. Se non viene ricevuto alcun segnale TMC, l'icona appare sbarrata.

Il sistema segnala al guidatore eventuali lavori in corso, restringimenti di carreggiata, carreggiate a doppio senso di marcia, incidenti, strade sdruciolevoli, deviazioni, informazioni, informazioni su parcheggi, ingorghi di traffico o altri pericoli.

Le informazioni relative a un evento di traffico vengono comunicate al guidatore nel modo seguente:

- Sulla mappa, in corrispondenza della posizione dell'evento, viene visualizzata l'icona di un evento TMC.
- Può essere visualizzato un messaggio di testo contenente i dettagli di ciascun evento che può essere selezionato sfiorando l'icona sullo schermo o dall'elenco informazioni sul traffico.
- Se il sistema riceve la segnalazione di un evento di traffico che interessa l'itinerario correntemente impostato nel sistema di navigazione, la funzione di guida dinamica del percorso calcola un itinerario alternativo per evitare tale evento.