

ELENCO DEI SERVIZI DAB

Un modo rapido per vedere tutti i servizi disponibili sulle posizioni predefinite e tutti gli altri servizi che possono essere ricevuti nel gruppo corrente è utilizzare il pulsante di navigazione sinistro (**10**) per passare all'elenco delle lunghezze d'onda, selezionare DAB1 o DAB2, quindi il pulsante di navigazione destro per elencare le preselezioni del DAB1 o DAB2. Se la stazione desiderata non è presente nell'elenco, è presente un'opzione **Service List** in alto nell'elenco. Scorrere alla voce **Service List**, quindi premere il tasto di navigazione destro per visualizzare tutti i servizi elencati nel gruppo corrente. Per scorrere l'elenco, utilizzare i tasti su/giù del comando di navigazione. Per selezionare un servizio, far scorrere il riquadro di evidenziazione sul servizio desiderato e premere **OK**.

SINTONIZZAZIONE MANUALE DAB

Tenere premuti i pulsanti di ricerca avanti/indietro (**9** o **11**) o i pulsanti sul volante (**20** o **21**) per circa 3 secondi per accedere a **Manual Tuning**. Sul display viene visualizzata la finestra a comparsa **Manual Tuning**. Con i pulsanti di ricerca avanti/indietro (**9** o **11**) o i pulsanti sul volante (**20** o **21**) è possibile passare su tutti i servizi e i gruppi in successione.

Se il gruppo è vuoto o non ricevibile, la sintonizzazione passa al canale successivo. Se il segnale del gruppo è forte abbastanza per essere ricevuto ma i servizi sono troppo deboli per essere utilizzati, la sintonizzazione potrebbe arrestarsi su questo gruppo e visualizzare il nome del gruppo e probabilmente del servizio, ma senza audio. Se il canale non emette suono per 5 - 10 secondi, premere il tasto di ricerca appropriato per spostarsi sul gruppo successivo utilizzabile.

Per selezionare e riprodurre un servizio specifico, trovarlo e accertarsi che sia possibile udire l'audio, quindi premere **OK**.

Nella modalità **Sintonizzazione manuale**, è previsto un periodo di 30 secondi di inattività prima che la modalità venga interrotta. Se il funzionamento in **Sintonizzazione manuale** si interrompe senza che sia stato sintonizzato alcun servizio, la radio torna al servizio sintonizzato all'inizio della sessione di sintonizzazione manuale.

SERVICELINK

ServiceLink è una voce del Menu (**12**) e può essere attivato o disattivato con il tasto **OK**.

Quando ServiceLink è attivato, diventano disponibili due ulteriori funzioni:

- Se si ascolta un servizio locale che ha un servizio partner nella zona circostante, quando il segnale si indebolisce la funzione consente di passare automaticamente al nuovo servizio partner dell'area.
- Se è stato selezionato un servizio digitale che ha un servizio FM equivalente nell'area e il segnale del servizio digitale si è deteriorato, la radio passa automaticamente al servizio FM alternativo finché la ricezione digitale non è nuovamente disponibile.

Si consiglia di disattivare la funzione ServiceLink quando si cerca un gruppo o si utilizza la sintonizzazione manuale.

MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DAB

Il messaggio **Ricerca in corso....** viene visualizzato quando la radio sta eseguendo la sintonizzazione sul gruppo corretto. Il messaggio viene visualizzato per alcuni secondi durante il cambio delle preselezioni e quando si cerca un altro gruppo.

Se la funzione ServiceLink è attivata e non è possibile trovare un segnale alternativo, il messaggio "Ricerca in corso....." potrebbe essere visualizzato per un periodo lungo, perché in questa modalità la radio continua a cercare automaticamente su tutte le bande finché l'utente non interviene passando a un altro servizio o disattivando la funzione ServiceLink.

Il messaggio **Nessuna ricezione** viene visualizzato quando la funzione ServiceLink non è attivata e l'utente ha selezionato un servizio che non può essere ricevuto dalla posizione in cui il veicolo si trova al momento. Selezionare un servizio o cercare un gruppo alternativo.