Manutenzione


- Le sostanze corrosive, ad esempio gli escrementi di uccelli, possono danneggiare la verniciatura della vettura, pertanto devono essere tempestivamente rimosse per prevenire qualsiasi danno.
- Non applicare pasta lucidante sulle aree non verniciate delle modanature del paraurti, in quanto penetra negli interstizi della finitura delle superfici.

MANUTENZIONE DEL SOTTOSCOCCA

Lavare a intervalli regolari il sottoscocca con abbondante acqua dolce, prestando particolare attenzione alle aree in cui tendono ad accumularsi il fango e i detriti.

Se si rilevano tracce di danni o corrosione, fare controllare al più presto il veicolo da un concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.

PULIZIA DOPO LA GUIDA FUORISTRADA



Verificare che le aree attorno alle prese d'aria e alla griglia anteriore siano pulite e prive di detriti. Prestare particolare attenzione alla griglia inferiore e al radiatore. Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare il surriscaldamento del motore e quindi gravi danni.

Dopo la guida fuoristrada, assicurarsi quanto prima che il sottoscocca del veicolo sia pulito.


PULIZIA DELL'ABITACOLO




Non lucidare il gruppo strumenti. Le superfici lucidate sono riflettenti e possono interferire con la visuale del quidatore.

Pulire le superfici rivestite in plastica o tessuto con acqua calda e un sapone non detergente. Ripassare quindi le superfici con un panno morbido.

PULIZIA DELLA SELLERIA IN PELLE





La pelle deve essere pulita e protetta almeno ogni sei mesi

Per evitare che la sporcizia penetri negli interstizi e che si formino delle macchie, ispezionare il rivestimento dei sedili a intervalli regolari e pulirli ogni 1 o 2 mesi, procedendo come segue:

- Rimuovere la polvere fine dalle superfici dei sedili con uno straccio pulito, umido e non colorato. Evitare di bagnare eccessivamente la pelle.
- Se non fosse sufficiente, usare un panno precedentemente immerso in acqua calda e sapone e quindi strizzato. Usare solo sapone neutro delicato.
- Per le aree molto sporche, usare il detergente Land Rover specifico per superfici in pelle. Asciugare e strofinare con un panno morbido e pulito, cambiando regolarmente la superficie di applicazione.