

ABBINAMENTO E CONNESSIONE DALLO SCHERMO A SFIORAMENTO

Per ulteriori informazioni sui dispositivi Bluetooth®, vedere **102, INFORMAZIONI BLUETOOTH®**.

1. Attivare la connessione Bluetooth® del proprio dispositivo. Verificare che il dispositivo sia nella modalità "discoverable" (scopri) di Bluetooth®, talvolta detta anche modalità "find me" (trovami) (per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso del dispositivo).
2. Inserire l'accensione e verificare che lo schermo a sfioramento sia attivo.
3. Dal Menu principale, selezionare **Audio/Video**, quindi **Musica**.
4. Toccare **Bluetooth**.
5. Viene visualizzato un menu. Selezionare **Cambio dispos..**
6. Selezionare l'opzione **Da veicolo a dispositivo**.
7. Individuare il dispositivo nell'elenco visualizzato e selezionare l'opzione **Abbina e collega**.

***Nota:** se vengono rilevati più di 5 dispositivi, potrebbe essere necessario utilizzare la barra di scorrimento per visualizzare l'intero elenco.*

8. Alla comparsa del messaggio, inserire il codice PIN (codice personale di identificazione) sul proprio dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del telefono.
9. Una volta che il dispositivo è abbinato e connesso al sistema, viene visualizzato un messaggio di conferma, prima che appaia la schermata **Musica**, Bluetooth®.

Nota:** considerata la durata di una ricerca Bluetooth®, si consiglia di disattivare la funzione di ritorno al menu principale prima di procedere alla ricerca di dispositivi Bluetooth®. Questa impostazione può essere modificata in **Impostazioni, Schermo, Rit. predef. a menu iniz.

PERDITA DELLA CONNESSIONE

Se si dovesse verificare una perdita del collegamento tra il veicolo e il dispositivo Bluetooth®, viene visualizzata una finestra a comparsa. Selezionare **Ricolleg.** per ripristinare automaticamente la connessione. Prima che lo schermo a sfioramento torni alla modalità precedente, viene visualizzata una finestra a comparsa di conferma.

CAMBIO/DISCONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO

1. Dal menu, selezionare **Cambio dispos.**
2. Selezionare **Scollega**. Viene visualizzata una finestra a comparsa di conferma e quindi viene proposta l'opzione **Cerca nuovo** oppure l'opzione di selezionare un dispositivo differente dall'elenco dei dispositivi abbinati.