Radio DAB

Una volta effettuata la scelta desiderata, selezionare il tasto software Indietro per tornare al menu DAB principale.

- 8. Sottocanale: se il canale corrente trasmette dei sottocanali, questo tasto software sarà attivo. Selezionare per abilitare i sottocanali, quindi selezionare il sottocanale desiderato con tasti di ricerca avanti/indietro
- 9. Sint. aut.: selezionare questa voce per eseguire la scansione di tutti i gruppi/canali DAB disponibili. Questa operazione deve essere effettuata prima di usare la radio DAB per la prima volta.

La funzione Sint. auto. è utile anche quando si percorrono lunghe distanze, in quanto è possibile sintonizzarsi sui gruppi regionali. Durante la sintonizzazione automatica, una finestra a comparsa visualizza lo stato di avanzamento della sintonizzazione.

Il processo di sintonizzazione automatica non influisce sui canali predefiniti correnti, tuttavia determinati canali predefiniti potrebbero non funzionare se il canale a cui si riferiscono non è più disponibile (in tal caso, verrà visualizzato il messaggio **Nessuna ricezione**).

- Canali predefiniti: su ciascuna lunghezza d'onda DAB sono disponibili 6 posizioni per canali predefiniti.
 - Toccare e rilasciare per sintonizzare la radio sulla stazione memorizzata su tale posizione predefinita.
 - Tenere premuto per memorizzare la stazione corrente su quel canale predefinito (mentre viene memorizzata la stazione, il volume dell'autoradio verrà azzerato).
 - Usare i tasti di ricerca sul volante per passare alla stazione predefinita successiva o precedente.

Nota: se si cerca di selezionare un canale predefinito che al momento non è disponibile o non è valido, viene visualizzato il messaggio **Nessuna ricezione**.

IMPOSTAZIONI DELLA RADIO DAB

In Impostazioni:

- Se è attivata l'impostazione Link DAB e la potenza del segnale scende al di sotto di un livello accettabile, il sistema audio ricerca automaticamente un canale con lo stesso nome in altri gruppi disponibili.
 - Se la radio trova un canale locale alternativo, nel giro di pochi secondi viene riprodotto automaticamente il nuovo canale. Se dopo alcuni secondi non viene trovato il canale, viene visualizzato il messaggio Nessuna ricezione. Quando Link DAB è abilitato, sulla parte superiore dello schermo a sfioramento viene visualizzata la parola Link.
- Selezionare Paese DAB se si guida in un altro paese. Scorrere le opzioni dei paesi per scegliere quella appropriata. Ciò richiede una procedura di sintonizzazione automatica.

Nota: questa opzione viene disabilitata quando il veicolo è in movimento.

- Selezionare Form. DAB se ci si sposta verso una regione che utilizza una banda digitale diversa. I formati disponibili sono:
 - Banda L
 - Banda III
 - Banda III e Banda L
 - Banda L Canada
 - Banda I Canada e Banda III.

Ciò richiede una procedura di sintonizzazione automatica.

Nota: questa opzione viene disabilitata quando il veicolo è in movimento.

GRUPPI

A differenza della radio AM/FM, la tecnologia DAB consente di trasmettere diversi canali/stazioni su una singola frequenza. I canali sono organizzati in gruppi. Certi canali del gruppo possono avere dei sottocanali che offrono diverse opzioni d'ascolto.

Se si perde la ricezione mentre il veicolo è in marcia, quest'ultimo potrebbe trovarsi fuori portata del gruppo. Per formare un nuovo elenco di gruppi, selezionare **Sint. aut**.