

5. Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato e osservare la spia.
 - Se la spia rimane accesa continuamente, la programmazione è completa. Il meccanismo dovrebbe funzionare quando viene premuto il tasto di apertura della porta del garage per un periodo di circa 1 – 2 secondi e poi rilasciato.
 - Se la spia lampeggia rapidamente per due secondi e poi rimane sempre accesa, procedere con le istruzioni di programmazione seguenti per dispositivi dotati di sistema a codice variabile.
2. Premere e rilasciare il tasto di apprendimento o Smart.
3. Ritornare alla vettura, tenere premuto con decisione il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato per due secondi e rilasciarlo.
4. Ripetere la sequenza di pressione e rilascio tre volte per completare il processo di programmazione.

Il meccanismo di apertura porta garage nello specchietto retrovisore deve ora attivare il dispositivo a codice variabile.

CANCELLAZIONE DI TUTTE LE PROGRAMMAZIONI

Quando si effettua la programmazione per la prima volta, assicurarsi che il motore sia spento:

1. Verificare che l'accensione sia inserita (ma il motore dev'essere spento).
2. Tenere premuti i due tasti esterni sul ricetrasmittitore nello specchietto retrovisore. Tenere premuti i tasti finché la spia luminosa non inizia a lampeggiare (per circa 20 secondi), quindi rilasciare i tasti.

Tutte le memorie del meccanismo di apertura porta garage risultano ora cancellate.

Nota: non eseguire questa procedura quando si programmano tasti aggiuntivi del meccanismo di apertura porta garage.

PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI A CODICE VARIABILE

Nota: questa procedura può essere eseguita in modo più semplice e rapido con l'ausilio di una seconda persona. Dopo la pressione del tasto, si dispone di solo 30 secondi per completare il punto 3.

1. Individuare il tasto o l'interruttore di apprendimento o Smart sul ricevitore del meccanismo di apertura della porta del garage (unità motorino) all'interno del garage.
 - Il nome del tasto o dell'interruttore può variare a seconda del produttore.

RIPROGRAMMAZIONE DI UN SINGOLO TASTO DEL MECCANISMO DI APERTURA PORTA GARAGE

Per programmare un dispositivo su un tasto già programmato in precedenza:

1. Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura porta garage preprogrammato desiderato per un minimo di 20 e un massimo di 30 secondi, finché la spia non inizia a lampeggiare.
2. Senza rilasciare il tasto dello specchietto retrovisore, tenere il telecomando a una distanza compresa tra circa 50 e 150 mm (tra 2 e 6 pollici) dal ricetrasmittitore nello specchietto retrovisore, tenendo la spia luminosa in vista.
3. Eseguire il punto 3 della **Programmazione**.

PROGRAMMAZIONE CANCELLI DI INGRESSO

La tecnologia di alcuni cancelli d'ingresso richiede che si prema e si riprema il tasto del telecomando (ciclicamente) ogni due secondi nel corso della programmazione.

Continuare a tenere premuto il tasto desiderato dello specchietto retrovisore mentre si preme ciclicamente il tasto del telecomando, fino a quando la spia non lampeggia rapidamente.