

SCATOLA FUSIBILI DEL BAGAGLIAIO

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
FB1	15	Blu	Differenziale centrale elettronico
FB2	15	Blu	Frigorifero roulotte
FB3	15	Blu	Riscaldatore sedile guidatore
FB4	15	Blu	Riscaldamento sedile passeggero anteriore
FB5	5	Marrone chiaro	Comando riscaldatore ausiliario
FB6	-	-	-
FB7	-	-	-
FB8	10	Rosso	Strumentazione
FB9	5	Marrone chiaro	Sistema di riscaldamento e ventilazione
FB10	-	-	-
FB11	-	-	-
FB12	-	-	-
FD1	10	Rosso	Sistema audio. Schermo a sfioramento
FD2	15	Blu	Sistema audio
FD3	10	Rosso	Radio digitale
FD4	-	-	-
FD5	5	Marrone chiaro	Interruttori di regolazione elettrica dei sedili
FD6	30	Verde	Freno di stazionamento elettrico (EPB, Electric Park Brake)
FD7	15	Blu	Tergicristallo posteriore
FD8	30	Verde	Freno di stazionamento elettronico (EPB)
FD9	-	-	-
FD10	5	Marrone chiaro	Amplificatore audio
FD11	40	Arancione	Amplificatore audio
FD12	-	-	-