

## 8. Поиск вперед:

Кратковременное нажатие:

- Выбор следующей предварительной настроенной радиостанции.
- Выбор следующей композиции на текущем аудиоисточнике – CD, MP3 и пр.
- При использовании телефона нажмите для перехода вверх по списку вызовов или записей телефонной книги.
- Выбор следующего раздела DVD.

Продолжительное нажатие:

- Автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.

## 9. Нажмите, чтобы уменьшить громкость источника.

## 10. **MODE** (РЕЖИМ). Нажимайте для перехода между аудио/видеоисточниками.

## 11. Поиск назад:

Кратковременное нажатие:

- Выбор предыдущей радиостанции с фиксированной настройкой.
- Выбор предыдущей композиции или начала текущей композиции на выбранном аудиоисточнике – CD, MP3 и пр.
- При использовании телефона - переход вниз по списку звонков или записям телефонной книги.
- Выбор предыдущего раздела DVD.

Продолжительное нажатие:

- Автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.

## 12. Переключатель навигации в меню: поворачивайте для перелистывания пунктов меню.

## 13. Поиск вперед: нажмите и отпустите для автоматического поиска следующей радиостанции или следующего трека на выбранном аудиоисточнике.

- Нажмите и удерживайте для ручного сканирования вперед по трекам.

## 14. Поиск назад: нажмите и отпустите для автоматического поиска предыдущей радиостанции или предыдущего трека на выбранном аудиоисточнике.

## 15. Нажмите для просмотра меню Tone (Тембр).

## НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ

Для перехода к меню настроек аудиосистемы нажмите кнопку **Audio settings** (Настройки аудиосистемы) на сенсорном экране.

Регулировка настроек звучания:

1. Отрегулируйте уровень низких частот, высоких частот и сабвуфера с помощью программных кнопок "+" или "-".
2. Если имеется функция объемного звучания, нажмите **DPLIIx**, **DTS Neo:6**, **Meridian Trifield** или выберите **Stereo** (Стерео) для отключения объемного звучания.

***Примечание:** Опции объемного звучания недоступны для определенных источников, для которых режим объемного звучания настраивается автоматически.*