


ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ




E147079


1. Открыв дверь багажного отделения, снимите два винта с внутреннего края блока фонарей.
2. Аккуратно извлеките блок из автомобиля, отсоедините электрический разъем и снимите блок с автомобиля
3. Указатель поворота.
4. Стоп-сигнал/задний габаритный фонарь.

Примечание: Это светодиодная лампа. Замену или обслуживание должны проводить только квалифицированные специалисты.

5. Фонарь заднего хода
 6. Задний противотуманный фонарь.
- Поверните соответствующий блок лампы и потяните его, чтобы получить доступ к лампе. Для извлечения лампы необходимо нажать на нее, повернуть и потянуть.



ЗАМЕНА ЛАМП БОКОВЫХ ПОВТОРИТЕЛЕЙ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА



E136820

Выполните действия, показанные на иллюстрациях. Вставьте новую лампу и установите детали на место.