Портативные устройства

- Введите этот же PIN-код в подключаемой системе.
- После того как сопряжение и подключение устройства к системе было выполнено, перед переходом к экрану Му music (Моя музыка) Bluetooth® отображается подтверждающее сообщение.

Примечание: Некоторые портативные устройства не подключаются автоматически, и их следует подключать вручную через устройство или при помощи функции Change device (Сменить устройство).

СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Дополнительную информацию о Bluetooth® см. 119, ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ BLUETOOTH®.

- 1. Включите функцию Bluetooth® вашего устройства. Убедитесь, что устройство находится в режиме видимости для обнаружения системой Bluetooth® (дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации устройства).
- **2.** Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран активен.
- В главном меню выберите Audio/Video (Аудио/Видео), затем My Music (Моя музыка).
- 4. Нажмите Bluetooth.
- **5.** Откроется меню. Выберите **Change device** (Сменить устройство).
- **6.** Выберите опцию **Vehicle to device** (Автомобиль к устройству).
- Найдите устройство в списке и выберите соответствующую опцию Pair and connect (Сопряжение и подключение).

Примечание: При обнаружении более пяти устройств для просмотра всего списка пользуйтесь прокруткой.

- 8. При поступлении соответствующего запроса введите в устройство PIN-код (персональный идентификационный номер). Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации телефона.
- После спаривания и подключения устройства к системе перед переходом к экрану **My music** (Моя музыка), Bluetooth® отображается подтверждающее сообщение.

Примечание: Из-за того что поиск устройств Bluetooth® занимает некоторое время, перед началом поиска устройств Bluetooth® рекомендуется отключить функцию таймаута возврата в главное меню. Эту настройку можно изменить в меню Set-up (Настройка), Screen (Экран), Time out home (Таймаут возврата в главное меню).

потеря связи

В случае потери связи между системой автомобиля и устройством Bluetooth® открывается всплывающее окно. Выберите Reconnect (Переподключить) для автоматического восстановления соединения. Сначала откроется всплывающее окно подтверждения, затем сенсорный экран вернется в предыдущий режим.

СМЕНА ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

- **1.** Выберите в меню пункт **Change device** (Сменить устройство).
- 2. Выберите Disconnect (Отсоединить). Откроется всплывающее окно подтверждения, и можно будет использовать опцию Search new (Поиск нового устройства) или выбрать другое устройство в списке сопряженных устройств.