

Audiosystem in Standardausführung

2. Mit dem Mobiltelefon nach Bluetooth®-Geräten suchen. Bei einigen Telefonen wird dies als neu angemeldetes Gerät bezeichnet. Nähere Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des Telefons zu entnehmen.
3. Wurde das Bluetooth®-System des Fahrzeugs (mit der Bezeichnung Land Rover) erkannt, dieses Gerät von der Liste wählen.
4. Bei Aufforderung die Bluetooth® PIN (Personal Identification Number) am Mobiltelefon eingeben. Diese vierstellige Zahl wird nach dem Zufallsprinzip vom Fahrzeugsystem erzeugt und auf dem Bildschirm angezeigt.
5. Sobald das Telefon an das System angebunden und angedockt ist, kann es von nun an automatisch andocken. Dockt es nicht automatisch an, müssen Sie es manuell mit dem Land Rover Bluetooth-System über das Mobiltelefon andocken. Weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des betreffenden Mobiltelefons zu entnehmen.


Hinweis: Einige Mobiltelefone docken nicht automatisch an und müssen manuell angedockt werden.

Manche Mobiltelefone erfordern bei jedem Systemstart eine Autorisierung der Verbindung. Um diese Einstellung zu ändern, muss Land Rover in der Liste der bekannten Geräte des Mobiltelefons als „autorisiert“ markiert werden. Weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des betreffenden Mobiltelefons zu entnehmen.

BEDIENEN DES TELEFONS

Nach jedem Einschalten der Zündung versucht das System, die Verbindung zum zuletzt verbundenen Telefon herzustellen.

Da Mobiltelefone über eine große Auswahl an Audio- und Echo-Eigenschaften verfügen, kann es einige Sekunden dauern, bis das Fahrzeug-Telefonsystem sich darauf eingestellt hat und eine optimale Audioleistung bietet. Dazu kann es erforderlich sein, die Lautstärke im Fahrzeug und die Lüfterdrehzahl leicht zu reduzieren. Dasselbe gilt für die Verwendung der Freisprecheinrichtung.



E145711

1. Drücken, um das Telefonmenü zu aktivieren oder zu deaktivieren.
2. Zum Annehmen eines Telefonanrufs oder zum Wählen einer Telefonnummer.
3. Zum Beenden eines Gesprächs oder Abweisen eines eingehenden Telefonanrufs.

Entgegennehmen oder Ablehnen eines Anrufs oder Beenden eines Gesprächs:

- Die Taste TELEFON (1) oder die Lenkradtaste (2) drücken, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.
- Die Taste TELEFON oder die Lenkradtaste (3) drücken, um einen Anruf abzuweisen oder ein Gespräch zu beenden.

Wählen:

- Wurde TELEFON ausgewählt, eine Telefonnummer über das numerische Tastenfeld eingeben.
- Dann OK auf dem Audio-Bedienfeld bzw. dem Telefon-Bedienelement am Lenkrad (2) drücken, um die Nummer zu wählen.