


- Zur Karte:** Weiter zum Hauptkartenbildschirm.
- Umgebung:** Ermöglicht eine Abweichung von der aktuellen Route.
- Nav-Setup:** Einstellungen für das Navigationssystem.
- Routenopt.:** Erlaubt die Auswahl verschiedener Optionen für die Route.
- TMC (Verkehrsfunkkanal):** Wird nicht für die Eingabe eines Ziels genutzt, sondern liefert, wenn aktiviert, Daten über Verkehrsverhältnisse und Ereignisse, die die Fahrt beeinträchtigen können.
- Gespeicherte Orte:** Zur Verwaltung der gespeicherten Orte.

## GETEILTER KARTENBILDSCHIRM



E141772

- Kompass (immer nach Norden ausgerichtet). Drücken, um zwischen folgenden Kartenstilen auszuwählen: Norden oben, Fahrtrichtung oben oder Vogelperspektive.
- TMC-Signal (Verkehrsfunkkanal). Wenn kein diagonaler Balken angezeigt wird, wird ein Signal empfangen, wenn ein Balken angezeigt wird, wird kein Signal empfangen. Die Farbe des Symbols ändert sich entsprechend des Status des Verkehrs entlang der Route.
- Anzeige der nächsten Fahrtrichtung: Wurde die Kreuzungskartenansicht ausgeschaltet, zum erneuten Aufrufen das Symbol berühren.
- Aktuelle Fahrzeugposition und Fahrtrichtung
- Rechte Kartenansicht, Maßstab/Zoom-Einstellung
- Aktuelle Position
- GPS-Signalanzeige. Die Anzeige erscheint nur, wenn kein Empfang besteht.
- Bildschirmauswahl
- Linke Kartenansicht, Maßstab/Zoom-Einstellung
- Öffnet den Navigationsmenü-Bildschirm 1 von 2.
- Entfernung/Meilen bis zum Ziel