

Tippbetätigung:

- Auswählen des nächsten voreingestellten Senders.
- Auswählen des nächsten Titels auf der gewählten Audioquelle – CD, MP3 usw.
- Wenn das Telefon verwendet wird, diese Taste drücken, um in der Anrufliste oder in den Telefonbucheinträgen nach oben zu blättern.
- Auswählen des nächsten DVD-Kapitels.

Langes Drücken:

- Um das Frequenzband vorwärts automatisch nach dem nächsten Radiosender zu durchsuchen.

9. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu verringern.
10. **MODE** (Modus). Wiederholt drücken, um zwischen allen verfügbaren Audio-/Videoquellen zu wechseln.
11. Suchlauf rückwärts:

Tippbetätigung:

- Auswählen des vorherigen voreingestellten Senders.
- Auswählen des vorherigen Titels oder Starten des aktuellen Titels auf der gewählten Audioquelle – CD, MP3 usw.
- Wenn das Telefon verwendet wird, diese Taste drücken, um in der Anrufliste oder in den Telefonbucheinträgen nach unten zu blättern.
- Auswählen des vorherigen DVD-Kapitels.

Langes Drücken:

- Durchsucht automatisch das Frequenzband rückwärts nach dem nächsten Radiosender.

12. Menü Navigationssteuerung: Drehen, um durch die Menüpunkte zu blättern.
13. Suchlauf vorwärts: Kurz drücken, um automatisch nach dem nächsten Radiosender oder dem nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle zu suchen.
 - Lang drücken, um den manuellen Suchlauf zu aktivieren oder einen Titel vorwärts zu durchsuchen.

14. Suchlauf zurück: Kurz drücken, um automatisch nach dem vorherigen Radiosender oder dem vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle zu suchen.
15. Drücken, um das Klangmenü anzuzeigen.

AUDIOEINSTELLUNGEN


Zum Anzeigen des Audio-Einstellungsmenüs die Schaltfläche **Audio-Einstellungen** auf dem Touchscreen drücken.

Anpassen der Klangeinstellungen:

1. Die Schaltfläche **+** oder **-** berühren, um die Pegel für Bässe, Höhen oder Subwoofer einzustellen.
2. Soweit Surround-Sound verfügbar ist, die Option **DPLIIx**, **DTS Neo:6**, **Meridian Trifield** berühren oder **Stereo** auswählen, um den Surround-Sound auszuschalten.

***Hinweis:** Surround-Sound-Optionen stehen für einige Quellen, bei denen der Surround-Sound-Modus automatisch eingestellt wird, nicht zur Verfügung.*

Einstellen von Balance und Überblendregelung (Fade):



E132537

1. Aus dem Menü für die Klangeinstellungen **Balance/Fader** auswählen.
2. Die Pfeilschaltflächen berühren, um den Klangfokus auf den gewünschten Bereich im Fahrzeug einzustellen. Alternativ den Klangfokus berühren und zur gewünschten Stelle „ziehen“.