

DIGITALES (DAB) RADIO

Ist das Fahrzeug für den Empfang von digitalen Radiosendern ausgerüstet, die Taste RADIO (4) drücken, um eine der beiden Gruppen „DAB1“ oder „DAB2“ auszuwählen. Mit Hilfe dieser beiden Gruppen können über die Tasten 0–9 auf dem Tastenfeld (8) bis zu 20 voreingestellte Sender oder „Dienste“ gespeichert werden (zehn in jeder Gruppe).

Durch DAB kann sich die Anzahl der verfügbaren Radiosender deutlich erhöhen. DAB-Signale werden in die meisten größeren Städte und auf Autobahnen übertragen.

Im Gegensatz zum AM/FM-Radio können beim digitalen Radio mehrere Dienste auf einer einzigen Frequenz übertragen werden. Diese Gruppe von Sendern wird als 'Ensemble' bezeichnet. In bestimmten Gebieten können u. U. auch mehrere Ensembles empfangen werden, die jeweils in der Regel zwischen 6 und 12 Dienste beinhalten.

Digitales Radio wird von regionalen und lokalen Sendern übertragen. Einige Dienste sind national oder regional und werden über mehrere Übertragungsstationen im gesamten Gebiet oder Land repliziert. Andere Dienste sind lokal und können nur in einem begrenzten Senderbereich empfangen werden.

FINDEN DIGITALER DIENSTE

Die Taste „Suchlauf vorwärts“ (9) oder „Suchlauf rückwärts“ (11) drücken, um das Frequenzband nach lokalen aktiven Ensembles zu durchsuchen. Hinweis: Dieselbe Funktion kann auch mit den Lenkradtasten (20 und 21) durchgeführt werden. Eine manuelle Sendersuche ist ebenfalls verfügbar, siehe 126, **MANUELLE DAB-SENDERSUCHE**.

Nationale Kanäle nutzen dieselben Ensembles innerhalb eines Landes, so dass nach ihnen nicht speziell gesucht werden muss. Wurden die nationalen Favoriten-Kanäle bereits gespeichert, können sie in der Regel sofort über dieselben Speichertasten abgerufen werden.

Geht der Empfang bei fahrendem Fahrzeug verloren, kann es sein, dass sich das Fahrzeug außerhalb der Reichweite eines Ensembles befindet. Mit der Taste „Suchlauf vorwärts“ (9) bzw. „Suchlauf rückwärts“ (11) oder mit einer manuellen Sendersuche nach Diensten suchen, die in der Region mit einem stärkeren Signal übertragen werden.

Hinweis: Durch den Anschluss elektrischer Zusatzgeräte am Fahrzeug kann der DAB-Empfang verringert werden.

AUSWÄHLEN UND SPEICHERN DIGITALER DIENSTE

„DAB1“ oder „DAB2“ auswählen. In jedem Band ist der zuletzt eingestellte Sender der aktive Sender. Um einen anderen Sender zu wählen, die entsprechende Speichertaste (0 bis 9) drücken.

Es kann jede der Tasten verwendet werden, um einen Digital Radio-Dienst eines beliebigen Ensembles zu speichern. Beim Umschalten zwischen den Voreinstellungen auf unterschiedlichen Ensembles kann der Einstellvorgang einige Sekunden dauern (auf dem Display wird kurz das Wort 'Suche....' angezeigt). Das Umschalten zwischen den Diensten innerhalb desselben Ensembles erfolgt praktisch sofort.

Wurde kein Dienst auf einer Speichertaste abgelegt, oder kann der Dienst am gegenwärtigen Standort nicht empfangen werden, wird die Meldung 'Kein Empfang' angezeigt.

Ist der gewünschte Dienst noch nicht unter einer Speichertaste gespeichert oder kann er nicht empfangen werden, kann durch wiederholtes kurzes Drücken der Lenkradtasten (20 oder 21) bzw. „Suchlauf vorwärts“ oder „Suchlauf rückwärts“ (9 oder 11) durch die anderen Dienste im aktuellen Ensemble geblättert werden. Am Ende jedes Ensembles wird nach einem weiteren Drücken einer der Suchtasten einige Sekunden lang die Meldung 'Suche....' und anschließend das nächste Ensemble angezeigt. Danach kann jeder Dienst in diesem neuen Ensemble durch wiederholtes kurzes Drücken einer der Suchtasten ausgewählt werden.