

FESTLEGEN EINES ZIELS

1. Die Schaltfläche **Zust.** berühren und dann auf dem angezeigten Anfangskartenbildschirm **Nav-Menü** berühren.
2. Im Navigationsmenü die Option **Zieleintrag** auswählen.
3. Im Bildschirm **Ziel** die Option **Adresse** auswählen und den Namen des Orts oder die Postleitzahl eingeben.
4. Nachdem eine ausreichende Anzahl von Buchstaben eingegeben wurde, **OK** oder **Liste** berühren, um alle in Frage kommenden Orte anzuzeigen.
5. Gegebenenfalls mit den Rollbalken auf der linken Seite der Liste nach oben oder unten blättern. Den gewünschten Ort auswählen.
6. Nun den Straßennamen eingeben. Nachdem eine ausreichende Anzahl von Buchstaben eingegeben wurde, **OK** oder **Liste** berühren, um alle in Frage kommenden Orte anzuzeigen.
7. Die gewünschte Straße auswählen. Die Hausnummer der Adresse (soweit bekannt) eingeben und mit **OK** bestätigen.
8. Ist die Hausnummer nicht bekannt, **OK** wählen; in diesem Fall wird das Ende der Straße als Ziel verwendet.
9. Der Kartenbildschirm mit den gewählten Details zum Ziel wird angezeigt. Zur Berechnung der schnellen Standardroute **START** berühren, oder **Route überprüfen** für alternative Routen.
10. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

BEGINN DER ROUTENFÜHRUNG

Nachdem **Route überprüfen** ausgewählt wurde, wird die Route vom System berechnet.

1. Jetzt kann unter den Optionen **3 Routen** oder **Route ändern** ausgewählt, oder die Routenführung mit **START** begonnen werden.

2. Die Option **3 Routen** berühren, um drei verschiedene Routenoptionen auf der Karte anzuzeigen. Zur Kennzeichnung der einzelnen Routen sind die Straßen auf der Karte in drei unterschiedlichen Farben dargestellt. „EcoRoute“ hilft, die Route mit dem geringsten Kraftstoffverbrauch ausfindig zu machen. Die Route mit dem geringsten Kraftstoffverbrauch ist durch eine Anzeige von drei Blättern gekennzeichnet.
3. Route **1, 2** oder **3** durch Berühren des jeweiligen Felds auf der rechten Seite der Karte auswählen.
4. Die Option **Route ändern** gefolgt von **Routen-Einstellung** berühren, um die Routeneinstellungen zu ändern. Wurde bereits ein Ziel eingegeben, **Etappenziel** benutzen, um der Reise gegebenenfalls ein Etappenziel hinzuzufügen.
5. Nach erfolgter Auswahl **Start berühren**.

Hinweis: Beim Annähern an eine Kreuzung wird zusätzlich zur Sprachführung ein Nebenbild auf der Karte mit einer vergrößerten Ansicht der Kreuzung angezeigt.

ZU VERMEIDENDE PUNKTE

Bei der Berechnung einer Route kann ein zu vermeidendes Gebiet eingestellt und gespeichert werden.

1. Im **Nav-Menü** die Option **Mehr...** berühren.
2. **Gespeicherte Orte** auswählen.
3. **Punkte umgeh.** wählen.
4. **Hinzu.** wählen.
5. Die Lage des zu meidenden Gebietes vom Menü **Zieleintrag** wählen. **OK** berühren, um die Ansicht zu aktivieren, in der die Größe des zu meidenden Gebietes eingestellt werden kann.
6. **OK** berühren, um das zu meidende Gebiet zu aktivieren. Die Größe des Gebietes kann eingestellt werden.
7. **OK** berühren; das zu meidende Gebiet ist jetzt eingestellt und gespeichert.

Bearbeiten oder Löschen eines zu meidenden Gebietes von der gespeicherten Liste.

1. Im **Nav-Menü** die Option **Mehr...** berühren.
2. **Gespeicherte Orte** auswählen.