

## FAHRERBEDIENELEMENTE

1. Schalter Kartenleseleuchten (33)
2. Hauptschalter Innenbeleuchtung (33)
3. Warnleuchte Beifahrerairbag (28).
4. Schiebedach-Schalter (34).
5. Beleuchtung/Blinkeleuchten/  
Bordcomputer (31/44).
6. Audiosystem-Bedienelemente (84).
7. Instrumententafel, Warnleuchten und  
Informationsdisplay (46/43)
8. Informationsdisplay (43)
9. Scheibenwisch-/Waschanlagenschalter (41)
10. MOTOR START/STOPP (61)
11. Audiosystem und Bedienelemente (84)
12. Touchscreen (81)
13. CD-Auswurf
14. Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) aus (47)
15. Bergabfahrhilfe (HDC) (79)
16. Zentralverriegelung, Verriegeln
17. Zentralverriegelung, Entriegeln
18. Einparkhilfeschalter (71)
19. Intelligentes Stopp-Start-System (63)
20. Warnblinkanlage
21. Klimaregelung (50)
22. Klimaanlage ein/aus (50).
23. Elektronische Parkbremse (67).
24. Terrain Response (77)
25. Wählknopf (64).
26. Umluftfunktion, Ein/Aus Schalter (50).
27. Lenkradheizung
28. Telefon und Spracherkennung (103/101)
29. Hupe
30. Hebel für Lenksäuleneinstellung (17).
31. Schalter Geschwindigkeitsregelung (76)
32. Außenrückspiegeleinstellung (36).
33. Fensterheberschalter (34).
34. Sperrschalter Hintertürfenster (34).

35. Innenbeleuchtungsregelung (32).

