

# Starten des Motors

Einschalten der Zündung, ohne den Motor anzulassen.

1. Sicherstellen, dass das Bremspedal nicht betätigt ist und dass sich ein gültiger Smart Key im Fahrzeug befindet.
2. Den **START/STOP**-Knopf drücken und halten, bis die Warn- und Kontrollleuchten aufleuchten.
3. Den **START/STOP**-Knopf loslassen.



Ist beim Drücken des **START/STOP**-Knopfs das Bremspedal betätigt, startet der Motor.


## FLIEGENDER NEUSTART

Der Neustart eines rollenden Fahrzeugs wird eingeleitet, indem der Leerlauf (N) eingelegt und der **START/STOP**-Knopf gedrückt wird.

## KEYLESS START-HILFSVERFAHREN

Wurde das Fahrzeug mit der Notschlüsselklinge entriegelt oder wird der Smart Key nicht vom Fahrzeug erkannt, muss mit Hilfe des Keyless Start-Hilfsverfahrens die Alarmanlage ausgeschaltet und der Motor angelassen werden.

Das Keyless Start-Hilfsverfahren kann nur verwendet werden, wenn die Meldung **Smart Key nicht gefunden**. Siehe **Handbuch**, im Fahrerinformationscenter angezeigt wird.



E145727

1. Den Smart Key so gegen die Unterseite der Lenksäulenverkleidung halten, dass die Tasten nach unten zeigen.
2. Das Bremspedal fest durchtreten.
3. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen.

Sobald der Motor läuft, kann das Bremspedal freigegeben werden, sofern dies gefahrlos möglich ist.

Wird der Smart Key nicht erkannt oder springt der Motor nicht an, an einen Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.