


VERWENDEN DER SPRACHSTEUERUNG



E142207

Hinweis: Das Sprachsteuerungssystem wurde im Hinblick auf die Erkennung einer Reihe von Sprachen entwickelt. Land Rover kann jedoch nicht garantieren, dass das System mit jeder Akzentgruppe innerhalb einer Sprache kompatibel ist. Für einen Test des Sprachsteuerungssystems im Hinblick auf die Erkennung einer bestimmten Akzentgruppe einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

1. Sprech- und Sprachsymbol-Taste: Kurz drücken, um eine Sprachansitzung zu starten. Auf dem Touchscreen erscheint ein Einblendfenster. Gedrückt halten, um eine Sprachansitzung abzubrechen.

Hinweis: Die Sprech- und Sprachsymbol-Taste kurz während einer Sprachansitzung drücken, um akustische Rückmeldungen zu unterbrechen. Vor dem Erteilen der nächsten Anweisung warten, bis der Ton erklingt.

2. Sprachsymbol: Gibt an, dass eine Anweisung verfügbar ist. Warten, bis das Symbol erscheint und ein Ton erklingt, bevor die Anweisung verwendet wird.
3. Liste der Anweisungen: Erscheint im Einblendfenster und enthält Rückmeldungen und verfügbare Anweisungen in jeder Phase der Sprachansitzung. Eine verfügbare Anweisung geben.

Hinweis: Da die Anweisungen aufgelistet werden, bevor das System zuhörbereit ist, ist es wichtig, darauf zu warten, dass das Sprachsymbol neben der entsprechenden Anweisung erscheint, bevor die Anweisung gegeben wird.

4. Bei der entsprechenden Anzeige die Anweisung **Abbruch** geben, um die aktuelle Sprachansitzung abzubrechen.
5. Bei der entsprechenden Anzeige die Anweisung **Hilfe** geben, um während einer Sprachansitzung Unterstützung zu erhalten.

Hinweis: Der aktuell ausgewählte Nutzer (Nutzer 1 oder Nutzer 2) wird am unteren Ende der Anweisungsliste genannt.

Hinweis: Ist ein aufgeführter Punkt länger als der verfügbare Platz im Menü, wird ...> angezeigt. Mit den Suchtasten am Lenkrad den gesamten Eintrag anzeigen. Siehe **117, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.