

UMKLAPPEN DER RÜCKSITZE




Immer sicherstellen, dass alle Gegenstände, die im Fahrzeug transportiert werden, sicher verstaut sind.



Fahrgäste dürfen unter keinen Umständen im Laderaum mitgenommen werden. Während der Fahrt müssen sich alle Fahrzeuginsassen auf den Sitzen befinden und stets einen Sicherheitsgurt angelegt haben.

UMKLAPPEN DER SITZE – 5-Sitzer



E134913

Der geteilte Rücksitz kann vollständig umgeklappt werden, um Raum für große Lasten zu schaffen. Alternativ kann nur ein Teil des Rücksitzes umgeklappt werden, so dass Fahrgäste auf dem nicht umgeklappten Rücksitz sitzen können.

Teilweises oder vollständiges Umklappen des Sitzes:

1. Die Kopfstützen ganz nach unten schieben.
2. An der Schlaufe des entsprechenden Sitzpolsters ziehen, um es in die vertikale Position zu bringen.
3. Den Entriegelungshebel der Sitzrückenlehne ziehen, dann die Rückenlehne absenken, bis sie einrastet.

Hinweis: Einige 5-Sitzer-Modelle sind mit den gleichen Sitzen ausgestattet wie das 7-Sitzer-Modell.

AUFRICHTEN DER SITZE - 5-Sitzer



Sicherstellen, dass der Verriegelungsmechanismus beim Aufrichten der Rückenlehne vollkommen einrastet. Wenn die Rückenlehnen nicht vollständig einrasten, sind rote Markierungen um die Rückenlehnenhebel herum zu sehen.



E134914

Die Schlaufe (4) nach oben ziehen, um die Sitze zu entriegeln, und zum Aufrichten der Sitze das Umklappverfahren in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Hinweis: Die Kopfstützen müssen in die korrekte Position angehoben werden, bevor sich jemand auf den betreffenden Sitz setzt.