

SONDERZIELE (SOZ)

1. Im **Nav-Menü** die Option **Ziel eingeben** berühren.
2. **Weiter...** berühren.
3. **Sonderziel** berühren.
4. **SoZ-Name** berühren und mit **OK** bestätigen.
5. Den SoZ-Namen eingeben oder von der **Liste** auswählen.
6. Alternative **Kategorie** auswählen, um alle SoZ-Kategorien anzuzeigen und eine Auswahl zu treffen. Siehe **157, KATEGORIEN UND UNTERKATEGORIEN**.
7. Um die Suche weiter einzuzugrenzen, **Stadt** berühren, um einen Ortsnamen einzugeben.
8. Nach Auswahl des SoZ wird die Karte mit dem gewählten Ziel angezeigt.
9. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

***Hinweis:** Werden bei der Eingabe eines SoZ-Namens zu viele Übereinstimmungen angezeigt, zunächst den betreffenden Ort eingeben. Ist der Name des gewünschten SoZ nicht bekannt, eine SoZ-Kategorie auswählen.*

***Hinweis:** SoZ-Symbole können nur bis zum Vergrößerungsmaßstab von 1 km angezeigt werden.*

STANDORTE DER VERTRAGSPARTNER

Nähere Angaben zu Land Rover Händlern sind im Navigationssystem als Sonderziel-Kategorie in der Kategorie Auto/Kfz zu finden. Siehe **157, SUCHE LOKALER SOZ**.

KATEGORIEN UND UNTERKATEGORIEN

Die SoZ-Datenbank ist in verschiedene Kategorien unterteilt. Jede Hauptkategorie besteht aus mehreren Unterkategorien.

Die gewünschte Kategorie berühren, dann die gewünschten Unterkategorien auswählen.

EIGENE SONDERZIELE

Weitere SoZ können heruntergeladen und zur Liste hinzugefügt werden. Freie SoZ sind im Internet zu finden.

Ein USB-Gerät anschließen, das die SoZ enthält. Siehe **110, ANSCHLIESSEN EINES GERÄTS**.

***Hinweis:** Die Sonderziele müssen im GPX-Format vorliegen.*

1. Im **Nav-Menü** die Option **Mehr...** berühren.
2. **Gespeicherte Orte** auswählen.
3. **Eigene SoZ** berühren.
4. **Hinzuf.** wählen, um jede SoZ-Gruppe einzeln zum Herunterladen auszuwählen. **Bearbeiten** auswählen, um **Name**, **Symbol** oder **Tonsymbol** zu ändern. Oder **Löschen** auswählen.

SUCHE LOKALER SOZ

Verwenden, um Sonderziele in der Nähe des Fahrzeugs auszuwählen.

1. Im **Nav-Menü** die Option **Ziel eingeben** berühren.
2. **Weiter...** berühren.
3. **Sonderziel** berühren.
4. **SoZ bei Pos.** berühren und mit **OK** bestätigen.
5. SoZ-Kategorie wählen, falls erforderlich erneut aus der Unterkategorie auswählen und mit **OK** bestätigen.
6. Für eine weitere Auswahl **Liste anzeigen** oder **Kategorie auswählen** berühren.

***Hinweis:** Es können bis zu fünf Kategorien ausgewählt werden, aus denen ein Sonderziel gewählt wird.*

7. Sonderziel aus der Liste auswählen. Es wird die Karte mit dem gewählten Ziel angezeigt.
8. **Ziel** berühren, um es auszuwählen und die Berechnung zu starten.
9. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

***Hinweis:** Navigations-Sonderziel in der Nähe der aktuellen Position kann als Startmenü-Kurzbefehl ausgewählt werden. Siehe **115, TOUCHSCREEN-SETUP**.*