

Aussteigen aus dem Fahrzeug

Um eine Komfortschließung der Fenster zu initiieren, die Taste der schlüssellosen Verriegelung drei Sekunden lang gedrückt halten. Dadurch wird auch das Fahrzeug verriegelt und der Alarm eingeschaltet.

***Hinweis:** Die Fenster schließen nur, wenn die Taste betätigt wird. Um das Fahrzeug ganz zu sichern, die Taste weiterhin drücken, bis alle Fenster vollständig geschlossen sind.*

AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Wenn der Alarm ausgelöst wurde, kann er deaktiviert werden, indem die Entriegelungstaste des Smart Keys gedrückt wird oder indem der Smart Key unter die Lenksäule gehalten wird (siehe **79, MOTOR SPRINGT NICHT AN**).