


VERWENDEN DES NAVIGATIONSSYSTEMS



1. **NAV**-Kurzbefehltaste drücken, um zur Navigation zu gelangen.
2. Die Schaltfläche **Navigation** berühren, um zur Navigation zu gelangen.
3. **Ziel eingeben**. Berühren, um sofort das Menü „Ziel eingeben“ zu öffnen.

Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Geländenavigation umfasst die Schaltfläche die Optionen **Straßen-Nav.** und **Gelände-Nav.**; um den aktuellen Navigationsmodus anzuzeigen:

Falls die Bildschirmsprache des Navigationssystems noch nicht eingestellt wurde, **Sprache** wählen und zum Bestätigen **OK** berühren. Der Bildschirm mit dem Hinweis **ACHTUNG** erscheint wieder.

Nach Berühren von **Zust.** zeigt der Touchscreen die zuvor dargestellte Kartenansicht an. Es wird die aktuelle Fahrzeugposition angezeigt. Die Schaltfläche **Nav-Menü** berühren, um den Bildschirm mit dem Hauptmenü zu öffnen.

An dieser Stelle sollten bei der ersten Benutzung die persönlichen Präferenzen im Bereich **Nav-Setup** eingestellt werden. Diese Einstellungen kommen bei jeder Verwendung des Navigationssystems zur Anwendung.