

FAHRERBEDIENELEMENTE

1. Schalter Kartenleseleuchten (41)
2. Hauptschalter Innenbeleuchtung (41)
3. Schalter Schiebedach schließen (44)
4. Schalter Schiebedach öffnen (44)
5. Schalter Fernlicht/Blinkleuchten/Bordcomputer (37/57)
6. Schaltwippe (81)
7. Bedienelemente des Audiosystems:
 - Standardsystem (103)
 - Touchscreen-System (117)
8. Instrumentengruppe und Informationsdisplay (56/51)
9. Bedienelemente Fahrzeuginformationsmenü (56)
10. Schalter Scheibenwisch-/Waschanlage (42)
11. START/STOP-Knopf (78)
12. Audiosystem und Bedienelemente (117)
13. Display/Touchscreen (114)
14. Schalter Sitzheizung links (59)
15. Schalter Stabilitätskontrolle aus (52)
16. Schalter Warnblinkanlage
17. Schalter Einparkhilfe (94)
18. Schalter Sitzheizung rechts (59)
19. Bedienelemente Heizung/Klimaanlage (59)
20. Wählhebel (81)
21. Schalter Verteilergetriebe – Wählknopf Getriebe (83)
22. Schalter Bergabfahrkontrolle (HDC) (101)
23. Bedienelement Aufhängungshöhe (86)
24. Terrain-Response-System (99)
25. Wählknopf (81)
26. Elektronische Feststellbremse (90)
27. Schalter Lenkradheizung (23)
28. Schalter Spracherkennung und Telefon (141/147)
29. Schalter Hupe
30. Schalter Geschwindigkeitsregelung (96)
31. Bedienelemente elektrisch verstellbare Spiegel (16)
32. Bedienelemente elektrische Fensterheber (44)
33. Sperrschalter elektrische Fensterheber hinten (44)
34. Schalter Nebelschlussleuchte (37)
35. Schalter Nebelscheinwerfer (37)
36. Leuchtweitenregulierung (Halogen-Scheinwerfer) (40)
37. Dimmerregelung Instrumentenbeleuchtung (37)
38. Hauptschalter Außenbeleuchtung (37)

