
BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DE BESTUURDER

1. Binnenverlichting voorin (**44**).
2. Zonnedak (**48**).
3. Zonnescherm (**48**).
4. Verlichting/richtingaanwijzers/boordcomputer (**41**/ **64**).
5. Bediening message centre (**64**).
6. Instrumentenpaneel, waarschuwingslampjes en message centre (**63**/**58**).
7. Cruise control/adaptieve cruise control (**121**/**122**).
8. Bedieningselementen ruitenwissers/-sproeiers (**46**).
9. Motor START/STOP (**97**).
10. Touchscreen (**67**).
11. Klimaatregeling voorin (**71**).
12. Menu klimaatregeling (**71**).
13. Alarmknipperlichten.
14. Menu stoelverwarming/-klimaatregeling voorin (**72**).
15. Ontgrendeling bovenste/onderste handschoenenkastje (**90**).
16. Cd uitwerpen (**136**).
17. Klimaatregeling (**71**).
18. Draaiknop voor het selecteren van de transmissiestand (**101**).
19. Terrain Response (**131**).
20. Lage gearing (**104**).
21. Automatische snelheidsbegrenzer (ASL) (**135**).
22. Intelligente stop/start (**100**).
23. Elektrische handrem (**111**).
24. Luchtveringsregeling (**106**).
25. Dynamische stabiliteitsregeling (DSC) uit (**105**).
26. Afdalingsregeling (HDC) (**133**).
27. Audio aan/uit en volume (**136**).
28. Opschakelhendel (**101**).
29. Stuurwielverwarming (**26**).
30. Stuurkolomverstelknop (**26**).
31. Claxon.
32. Telefoon en spraakherkenning (**167**/**162**).
33. Terugschakelhendel (**101**).
34. Regeling van de binnenverlichting.
35. Achterklepontgrendeling (handmatig), openen/sluiten (elektrisch) (**8**).
36. Hendel motorkapontgrendeling (**193**).
37. Schakelaars centrale vergrendeling (**15**).
38. Zitpositiegeheugen (**19**).
39. Bedieningselementen van de ruiten (**48**).
40. Blokkeertoets achterruiten en kindersloten (**31**).
41. Spiegelinstelling/elektrisch inklapbare spiegel (**50**).
42. Aanpassing instaphoogte (**107**).


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
RANGE ROVER
AUTO
CLIMATE
AUTO
P R N D S
SL2242