


LOCATIES VAN DE STICKERS



Op uw voertuig aangebrachte waarschuwingstickers met dit symbool betekenen: raak de onderdelen niet aan en stel ze niet af voordat u de betreffende instructies in het instructieboekje hebt doorgelezen.



Stickers met dit symbool maken u erop attent dat de ontsteking uitermate hoge spanningen gebruikt. U mag geen onderdelen van de ontsteking aanraken terwijl het contact is ingeschakeld.



E 144 248

1. Motorkapvergrendelpaneel - sticker voor de airconditioning.
2. Bovenvlak van de accu- waarschuwingssymbolen op de accu.

3. Het voertuigidentificatienummer (VIN) staat op een plaatje dat door het onderste gedeelte van de linkerzijde van de voorruit zichtbaar is. Het nummer is ook in de veerpot aan de rechterkant gestanst.

Opmerking: Als u contact opneemt met een dealerbedrijf/erkende reparateur, wordt u om het VIN gevraagd.

4. Uiteinde van het dashboard (passagierszijde) - sticker voor de passagiersairbag.
5. Zonneklep - airbagsticker, sticker voor omgang met het voertuig.
6. Onderzijde van de B-stijl - VIN.
7. Onderzijde van de B-stijl of binnenzijde onder aan het voorportier - label met bandenspanningen, waarschuwingslabel voor de airbag.
8. Binnenkant van de brandstofvulklep - brandstofsticker.
9. Motornummer: V8-benzinemotor - het nummer staat op de voorzijde van het rechterkleppendecksel.
10. Motornummer:
 - V6-dieselmotor (alleen China) - het nummer staat op de voorzijde van het linkerkleppendecksel.
 - V8-dieselmotor - het nummer staat boven op de motor, op de linkerzijde van het inlaatspruitstuk.

Het is belangrijk dat u met deze onderwerpen vertrouwd bent om te waarborgen dat uw voertuig en de functies ervan veilig worden gebruikt.

PLAATJE MET VOERTUIGFABRICAGEDATUM

Dit geeft de kalendermaand en het jaar aan waarin de carrosserie en de aandrijflijn werden samengevoegd en het voertuig van de productielijn werd gereden.

De fabricagedatum van het voertuig staat op de bandeninformatiesticker, op de B-stijl rechts.