


BEDIENINGSELEMENTEN AUDIO/VIDEO



E141081



Met het oog op de veiligheid mag u het systeem alleen bedienen, afstellen of bekijken als u dit veilig kunt doen.



Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.

1. Druk hierop om de geluidsinstallatie in/uit te schakelen.

Opmerking: De geluidsinstallatie kan worden gebruikt terwijl het contact is in- of uitgeschakeld, maar zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer u het contact uitschakelt. U moet de geluidsinstallatie daarna indien gewenst opnieuw inschakelen.

2. Draai hieraan om het gewenste volume in te stellen.

Opmerking: Als het volume naar nul wordt gedraaid terwijl een cd (compact disc) wordt afgespeeld, pauzeert de cd. Het afspelen wordt hervat nadat u een hoger volume hebt ingesteld.

3. Touchscreen

4. **AUDIO VIDEO.** Druk op deze toets voor rechtstreekse toegang tot het **Audio/Video**-menu.

5. Cd-/dvd-uitwerptoets.

6. Sleuf voor laden van cd's/dvd's.

U kunt slechts één schijf tegelijk in de speler laden, maar u kunt tien cd's opslaan in de cd-opslag. U kunt alleen Compact Disc Digital Audio-cd's (CDDA) in de cd-opslag laden.

U kunt uitsluitend schijven met CDDA-tracks in het geheugen van de cd-wisselaar uploaden.

Steek een schijf in de laadsleuf totdat u weerstand voelt. Het systeem voltooit het laden.

7. Druk hierop om het volume van elke bron te verhogen.

8. Verder zoeken:

Kort indrukken:

- Het volgende radiovoorkeuzestation selecteren.
- De volgende track selecteren op de geselecteerde audiobron: CD, MP3, enzovoort.
- Wanneer de telefoon wordt gebruikt, drukt u hierop om omhoog door gesprekslijsten of namen en nummers in het telefoonboek te bladeren.
- De volgende tv-zender in de zenderlijst of het volgende dvd-hoofdstuk selecteren.

Lang indrukken:

- Hogere frequenties automatisch afzoeken naar het volgende radiostation.
9. Druk hierop om het volume van elke bron te verlagen.
 10. **MODE**. Druk herhaaldelijk om door alle audio-/videobronnen te bladeren.
 11. Terug zoeken:

Kort indrukken:

- Het vorige radiovoorkeuzestation selecteren.
- De vorige track of het begin van de huidige track selecteren op de geselecteerde audiobron: CD, MP3, enzovoort.
- Wanneer de telefoon wordt gebruikt, drukt u hierop om omlaag door gesprekslijsten of namen en nummers in het telefoonboek te bladeren.
- De vorige tv-zender in de zenderlijst of het vorige dvd-hoofdstuk selecteren.

Lang indrukken:

- Lagere frequenties automatisch afzoeken naar het volgende radiostation.

AUDIO-INSTELLINGEN


Druk op de toets Audio/Video om het menu Audio/Video te openen, of op de schermtoets **Audio-instellingen** op het touchscreen.

De audio-instellingen kunt u als volgt aanpassen:

- Druk op de schermtoets **Toon**. Raak de schermtoets **+** of **-** aan om de lage tonen (bas), hoge tonen (treble) of de subwoofer in te stellen.

Balans en fade instellen:

- Druk op de schermtoets **Balans/fading**.



E132537

Raak de pijlpictogrammen aan om het focuspunt voor het geluid naar het gewenste gebied van het voertuig te verplaatsen. U kunt ook het focuspunt voor het geluid aanraken en naar de gewenste positie verslepen.

Instellingen voor surround sound wijzigen:

- Als **Meridian Surround** beschikbaar is, raakt u de schermtoets **Meridian**, **DPLIIx** of **DTS Neo:6** aan om **2D surround** te selecteren. Selecteer **Stereo** om **2D surround** uit te schakelen.
- Als **Meridian Signature Reference** is geïnstalleerd, is **3D surround** ook beschikbaar. Selecteer de schermtoets **3D surround aan**. Raak **Meridian**, **DPLIIz** of **DTS Neo:X** aan om de modus **3D surround** te activeren.

Opmerking: De opties voor surround sound zijn niet beschikbaar bij bepaalde bronnen waarvan de surround soundmodus automatisch wordt ingesteld.

SCHIJVEN LADEN

- ❗ Forceer de schijf nooit in de sleuf.
- ❗ Gebruik geen cd's of dvd's die vervormd zijn of zijn voorzien van een antiekraaslaag of stickers.
- ❗ Met de cd-speler kunt u cd's afspelen die voldoen aan de internationale RedBook-specificatie. Voor cd's die niet aan deze norm voldoen, kan afspelen niet worden gegarandeerd.
- ❗ Recordable discs (cd-r's) en re-writable discs (cd-rw's) worden mogelijk niet goed afgespeeld.
- ❗ Recordable discs (dvd-r of dvd+r) kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld.
- ❗ Dual-format of dubbelzijdige schijven (DVD Plus, CD-DVD) zijn dikker dan normale cd's. Daardoor kan niet worden gegarandeerd dat deze kunnen worden afgespeeld en kunnen de schijven vast komen te zitten.

Gebruik alleen ronde cd's van hoge kwaliteit van 12 cm (4,7 inch).

De speler kan Compact Disc Digital Audio-schijven (CDDA), MP3-, WMA-, WAV- en AAC-bestanden afspelen.

U kunt slechts één cd of dvd tegelijk in de speler laden, maar u kunt max. 10 cd's opslaan in de virtuele speler.

U kunt alleen CDDA-schijven in de virtuele cd-opslag laden.

LICENTIES



E135227



E145345



E145346



E132539

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic en de dubbele D zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories.



E132540



E145347

Vervaardigd onder licentie overeenkomstig de VS-patenten 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535; 7.003.467 en overige uitgegeven en aangevraagde patenten in de VS en wereldwijd. DTS, het Symbool en Neo:6 zijn geregistreerde handelsmerken. DTS Digital Surround en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Het product omvat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



E132541



E132542

Vervaardigd onder licentie overeenkomstig de VS-patenten 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 en overige uitgegeven en aangevraagde patenten in de VS en wereldwijd. DTS en het Symbool zijn geregistreerde handelsmerken. DTS 2.0+ Digital Out en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Het product omvat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



E132543

DivX Certified® om videobestanden in het DivX®-formaat af te spelen.

DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

MEER OVER DIVX-VIDEOBESTANDEN: DivX® is een formaat voor digitale video dat is ontwikkeld door DivX Inc. Dit apparaat is officieel gecertificeerd voor DivX om videobestanden in het DivX-formaat af te spelen. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en software-applicaties om uw bestanden naar DivX-videobestanden om te zetten.

MEER OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Hoewel dit apparaat DivX Certified® is, moet het eerst geregistreerd worden voordat u DivX Video-on-Demand (VOD) kunt afspelen. Ga voor het aanmaken van een registratiecode naar het gedeelte met betrekking tot DivX VOD in het instelmenu van het apparaat.

1. Ga hiervoor naar het hoofdmenu - Audio/Video - TV/Mijn video - Instellingen - VOD.
2. Er wordt een achtcijferige code weergegeven. Dit is uw unieke DivX-code. Noteer deze code en bewaar hem voor later.

Ga vervolgens met deze code naar <http://vod.divx.com> om het registratieproces uit te voeren en meer over DivX VOD te weten te komen.

Vallen onder één of meerdere van de VS- patenten: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.



E132544

De herkenningstechnologie voor muziek en video en de bijbehorende gegevens worden geleverd door Gracenote®. Gracenote is de industriële standaard voor muziekherkenningstechnologie en de bijbehorende inhoudsverstrekking. Ga voor meer informatie naar www.gracenote.com.

De gegevens van Gracenote, Inc. met betrekking tot cd's, dvd's, Blu-ray, muziek en video zijn copyright © 2000 tot heden van Gracenote. De Gracenote-software, copyright © 2000 tot heden van Gracenote. Op dit product en deze service zijn een of meerdere patenten van toepassing waarvan Gracenote de eigendomsrechten bezit. Ga naar de website van Gracenote voor een onvolledige lijst met van toepassing zijnde patenten van Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCs, het logo en logotype van Gracenote en het logo 'Powered by Gracenote' zijn of geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Gracenote in de Verenigde Staten en/of andere landen.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN GRACENOTE®

Deze toepassing of dit apparaat bevat software van Gracenote, Inc. uit Emeryville, Californië ('Gracenote'). De software van Gracenote (de 'Gracenote-software') stelt deze toepassing in staat om schijf- en/of bestandsherkenning uit te voeren, de bij muziek behorende informatie, inclusief naam, artiest, track, en titel ('Gracenote-gegevens') te verkrijgen van online-servers of ingebedde databases (collectief aangeduid als 'Gracenote-servers') en andere functies uit te voeren. U mag de Gracenote-gegevens slechts gebruiken door middel van de daarvoor bestemde eindgebruikerfuncties van deze toepassing of dit apparaat.

U gaat ermee akkoord dat u de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers slechts voor uw eigen niet-commerciële gebruik zal toepassen. U gaat ermee akkoord dat u de Gracenote-software of Gracenote-gegevens niet voor derden bestemt, kopieert, overbrengt of verzendt. U GAAT ERMEE AKKOORD DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS NIET TE GEBRUIKEN OF TE EXPLOITEREN, BEHALVE ZOALS HIERIN NADRUKKELIJK IS TOEGESTAAN.

U gaat ermee akkoord dat uw niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers zal worden beëindigd als u deze beperkingen schendt. Als u uw licentie beëindigt, gaat u ermee akkoord elk gebruik van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers te stoppen. Gracenote behoudt alle rechten van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. Gracenote kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor betaling aan u voor door u verstrekte informatie. U gaat ermee akkoord dat Gracenote, Inc. haar rechten onder deze overeenkomst tegen u direct in haar eigen naam mag afdwingen.

De Gracenote-service maakt gebruik van een unieke identificator, die een overzicht bijhoudt van uw zoekopdrachten voor statistische doeleinden. Door het gebruik van een willekeurig toegekende identificator kan de Gracenote-service uw zoekopdrachten tellen zonder erachter te komen wie u bent. Ga voor meer informatie naar de website met het privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service.

De Gracenote-software en elk onderdeel van de Gracenote-gegevens worden als zodanig ('as is') in licentie gegeven. Gracenote geeft geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of onuitgesproken, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens van de Gracenote-servers te verwijderen of gegevenscategorieën te wijzigen om welke reden dan ook die door Gracenote voldoende wordt geacht. Er worden geen garanties gegeven dat de Gracenote-software of de Gracenote-servers foutloos zijn of dat de Gracenote-software of de Gracenote-servers zonder onderbreking zullen functioneren. Gracenote is niet verplicht om nieuwe, verbeterde of aanvullende gegevenstypen of -categorieën die Gracenote wellicht in de toekomst zal verstrekken aan u te leveren, en kan haar diensten te allen tijde stopzetten.

GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF ONUITGESPROKEN, VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ONUITGESPROKEN GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-SCHENDING. GRACENOTE GARANDEERT GEEN ENKEL RESULTAAT DAT VERKREGEN WORDT DOOR UW GEBRUIK VAN DE GRACENOTE-SOFTWARE OF EEN GRACENOTE-SERVER. IN GEEN ENKEL GEVAL KAN GRACENOTE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR VOORTVLOEIENDE OF BIJKOMENDE SCHADE, VERLOREN WINSTEN OF GEDERFDE INKOMSTEN.

© Gracernote, Inc. 2009