


## РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК



Предупреждающие таблички с этим символом, расположенные на различных компонентах автомобиля, означают: не прикасаться и не регулировать компоненты, пока не прочтаете соответствующие инструкции в руководстве.



Таблички с таким символом указывают на то, что система зажигания работает под высоким напряжением. Не прикасайтесь к компонентам системы зажигания, когда зажигание включено.



E153138

1. Платформа защелки капота - табличка кондиционера.
2. Верх аккумуляторной батареи - предупреждающие символы, касающиеся безопасного обращения с АКБ
3. Идентификационный номер автомобиля (VIN) выштампован на табличке, видимой сквозь нижнюю левую часть ветрового стекла. Этот номер также выштампован на правой стойке подвески.

**Примечание:** При обращении к дилеру/в авторизованную мастерскую у вас могут запросить номер VIN.

Дата сборки автомобиля указана на табличке VIN.

**Примечание:** На этой табличке указан месяц и год, когда автомобиль сошел с конвейера, то есть дата сборки автомобиля (кузова и узлов силового агрегата). Дата выпуска автомобиля указана на табличке давления в шинах, прикрепленной к правой стойке "В".

Необходимо ознакомиться с этими табличками для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля и использования его функций.

4. Торец щитка приборов (со стороны пассажира) - табличка подушки безопасности пассажира.
5. Солнцезащитный козырек - табличка подушки безопасности, табличка правил обращения с автомобилем.
6. Основание стойки "В" - VIN-номер.
7. Основание стойки "В" или внутренняя сторона, основание передней двери - табличка с указанием давления в шинах, предупреждающая табличка подушки безопасности.
8. Центральная часть стойки "В" - предупреждающая табличка боковой подушки безопасности.
9. Внутренняя сторона лючка топливноливной горловины - табличка с техническими требованиями на топливо.
10. Номер двигателя: бензиновый двигатель V8 или V6 - данный номер расположен на передней части крышки распределительного вала правого ряда цилиндров.
11. Номер двигателя: дизельный двигатель V6 - данный номер расположен на передней части крышки распределительного вала левого ряда цилиндров.
12. Нижняя сторона крышки багажного отделения - предупреждающая табличка на крышке багажного отделения.