

Если вовлеченная система автомобиля становится временно неработоспособной, автоматически включается основная программа. Как только работоспособность системы восстанавливается, включается ранее выбранная программа, если только за то время, что она не работала, не производилось выключение зажигания.

Если система полностью утрачивает работоспособность, все индикаторы специальных программ отключаются и на информационной панели отображается соответствующее сообщение.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БРОДА

Не рекомендуется преодолевать броды глубиной более 500 мм (20 дюймов).

Если автомобиль остановится при преодолении водного препятствия, чья глубина будет такова, что уровень воды будет выше порогов дверей, возможно серьезное повреждение электросистемы автомобиля.



Не отключайте двигатель при преодолении брода и избегайте остановок. Если двигатель заглохнет, немедленно заведите его заново. Если в воздухозаборник двигателя попала вода, немедленно выключите двигатель.

Автомобиль необходимо извлечь из воды и доставить к дилеру/в авторизованную мастерскую.