

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель фонаря местного освещения **56**.
2. Выключатель основного плафона освещения салона **56**.
3. Контрольная лампа подушки безопасности пассажира **40**.
4. Переключатели потолочного люка **68**.
5. Освещение/указатели поворота/маршрутный компьютер **53**.
6. Органы управления аудиосистемой **117**.
7. Приборная панель, сигнализаторы и информационная панель **47**.
8. Управление информационной панелью.
9. Органы управления стеклоочистителями/омывателями **57**.
10. ЗАПУСК/ОСТАНОВКА двигателя **94**.
11. Аудиосистема и органы управления ею **117**.
12. Сенсорный экран. **71**.
13. Извлечение компакт-диска. **117**.
14. Система динамической стабилизации (DSC) отключена **49**.
15. Система управления движением под уклон (HDC) **114**.
16. Переключатели центрального запирания/отпираания. Запирание.
17. Переключатели центрального запирания/отпираания. Отпирание.
18. Переключатель системы помощи при парковке. **106**.
19. Интеллектуальная система "стоп-старт". **96**.
20. Аварийная сигнализация.
21. Климат-контроль **76**.
22. Система кондиционирования воздуха (A/C) вкл./выкл. **76**.
23. Электрический стояночный тормоз (EPB) **104**.
24. Система Terrain Response **111**.
25. Селектор коробки передач **98**.
26. Включение/выключение рециркуляции системы климат-контроля **76**.
27. Подогрев рулевого колеса.
28. Телефон и распознавание голосовых команд **146**.
29. Звуковой сигнал.
30. Рычаг регулировки положения рулевой колонки **23**.
31. Переключатели круиз-контроля **109**.
32. Регулировка наружных зеркал **62**.
33. Переключатели стеклоподъемников **68**.
34. Блокировка задних стеклоподъемников **68**.
35. Управление освещением салона **54**.

