

Кратковременно нажмите для выбора следующей станции вверх по диапазону или выбора следующего трека на выбранном аудиисточнике.

Нажмите и удерживайте для перехода в режим ручного поиска радиостанции или перемотки вперед композиции на компакт-диске. В режиме ручного поиска радиостанции при следующем однократном нажатии частота меняется с небольшим шагом.

- 10. OK** и кнопки управления функциями меню.

Используйте кнопки управления функциями меню для перемещения области выделения/курсора по меню. Если выделена требуемая опция, нажмите **OK**, чтобы выбрать ее.

- 11. Поиск назад:**

Кратковременно нажмите для выбора предыдущей станции вниз по диапазону или выбора предыдущего трека на выбранном аудиисточнике.

Нажмите и удерживайте для перехода в режим ручного поиска радиостанции или перемотки назад композиции на компакт-диске. В режиме ручного поиска радиостанции при следующем однократном нажатии частота меняется с небольшим шагом.

- 12. MENU (Меню):** нажмите для выбора меню аудиосистемы, в котором предусмотрены следующие опции:

- Настройки аудиосистемы.
- Установка часов.
- Язык.

- 13. CD:** нажмите для выбора режима воспроизведения компакт-диска.

- 14. Тембр:** нажмите для выбора меню тембра.

- 15. TA:** дорожная информация.

- 16. Информационный дисплей** аудиосистемы.

- 17. MODE (Режим):** нажимайте для перехода между аудиорежимами.

- 18. Кнопка увеличения громкости** аудиосистемы на рулевом колесе.

- 19. Кнопка уменьшения громкости** аудиосистемы на рулевом колесе.

- 20. Поиск назад:**

Нажмите и отпустите для выбора предыдущей сохраненной радиостанции или предыдущего трека на выбранном аудиисточнике. Нажмите и удерживайте для сканирования назад по трекам.

- 21. Поиск вперед:**

Нажмите и отпустите для выбора следующей сохраненной радиостанции или следующего трека на выбранном аудиисточнике. Нажмите и удерживайте для сканирования вперед по трекам.

## АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ (AVC)

Функция AVC регулирует уровень громкости для компенсации изменений уровня шума при движении, когда автомобиль набирает или снижает скорость.

**Примечание:** *Настройка AVC представляет собой шаг увеличения громкости, а не уровень громкости.*