



E151012

1. Dal menu delle impostazioni **Audio**, selezionare **Balance/Fade**.
2. Toccare le frecce del tasto software per spostare il punto focale (croce) del suono nell'area desiderata del veicolo. In alternativa, toccare il punto focale del suono e "trascinarlo" nella posizione desiderata.

CARICAMENTO DEI DISCHI

- ❗ Non forzare l'inserimento del disco nel vano di caricamento.
- ❗ Non utilizzare CD o DVD dalle forme irregolari e CD o DVD dotati di pellicola di protezione antigraffio o muniti di etichette autoadesive.
- ❗ Il lettore di CD è in grado di riprodurre soltanto CD conformi alle specifiche audio dello standard internazionale Red Book. Non può essere garantita la riproduzione di CD che non sono conformi a questo standard.
- ❗ I CD registrabili (CD-R) e quelli riscrivibili (CD-RW) possono non funzionare correttamente.
- ❗ I dischi registrabili (DVD-R o DVD+R) potrebbero non funzionare correttamente.



I dischi a doppio formato e a due lati (DVD Plus, CD-DVD) sono più spessi dei normali CD e, pertanto, non è possibile garantirne la riproduzione e vi è il rischio di inceppamento.

Utilizzare solo dischi circolari da 12 cm (4,7 poll.) di alta qualità.

Il lettore può riprodurre dischi CDDA, file MP3, WMA, WAV e AAC.

Il lettore è predisposto per accogliere fisicamente un solo CD o DVD alla volta, tuttavia è possibile caricare fino a 10 CD nel multilettore di CD virtuale.

Nel multilettore CD virtuale possono essere caricati soltanto i dischi CDDA.

LICENZA



E135227



E145345



E145346



E132539

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic e il simbolo della doppia D
sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



E132540



E145347

Prodotto su licenza a fronte dei brevetti
statunitensi: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535; 7,003,467 e altri brevetti
statunitensi e internazionali rilasciati e in corso
di rilascio. DTS, il simbolo e Neo:6 sono marchi
registrati, i loghi DTS Digital Surround e DTS
sono marchi registrati di DTS, Inc. Product. ©
DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



E132541



E132542

Prodotto su licenza a fronte dei brevetti
statunitensi: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 e altri brevetti statunitensi
e internazionali rilasciati e in corso di rilascio.
DTS e il simbolo sono marchi registrati, i loghi
DTS 2.0+ Digital Out e DTS sono marchi
registrati di DTS, Inc. Il prodotto include il
software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



E132543

DivX Certified® per la riproduzione di video
DivX®.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono
marchi registrati di DivX, Inc. e sono utilizzati
dietro licenza.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO: DivX® è un
formato video digitale creato da DivX, Inc.
Questo dispositivo è DivX Certified e può
riprodurre i video in formato DivX. Visitare il
sito **www.divx.com** per ulteriori informazioni e
per conoscere gli strumenti software necessari
per convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SU DivX Video su richiesta:
questo dispositivo DivX Certified® deve essere
registrato al fine di poter riprodurre contenuti
DivX Video su richiesta. Per generare il codice
di registrazione, individuare la sezione DivX
Video su richiesta nel menu di impostazione del
dispositivo.

1. Seguire il percorso **Menu principale - Audio Video - TV/Video - Impostazioni - Video su rich.**
2. Viene visualizzato un codice di 8 cifre. Si tratta del codice DivX univoco. Prendere nota di tale codice e conservarlo per riferimento futuro.