

## RADIO DIGITALE (DAB)

Si votre véhicule est équipé d'une radio numérique, appuyez sur la touche RADIO (4) pour sélectionner l'un des 2 groupes **DAB1** ou **DAB2**. Ces 2 groupes permettent l'enregistrement d'un total de 20 émetteurs ou services présélectionnés (dix dans chaque groupe) en utilisant les touches 0-9 du clavier (8).

La radio digitale DAB peut augmenter considérablement le nombre d'émetteurs radio disponibles. Les signaux DAB sont émis vers la plupart des villes, grandes ou petites, et des réseaux autoroutiers.

A la différence des bandes AM/FM, la radio digitale transmet plusieurs services sur une seule fréquence. Ce groupe de services constitue un ensemble. Plusieurs ensembles peuvent être reçus dans certaines régions, chacun d'eux comportant entre 6 et 12 services.

La radio digitale est transmise par des émetteurs régionaux et locaux. Certains services sont nationaux ou régionaux et sont repris sur de multiples émetteurs à travers la région ou le pays. D'autres services sont locaux et disponibles uniquement dans la portée limitée d'un émetteur.

## RECHERCHE DES SERVICES NUMERIQUES

Appuyez sur les boutons de recherche vers l'avant (9) ou vers l'arrière (11) pour parcourir la gamme d'ondes de façon à trouver les ensembles diffusés localement. Remarque : vous pouvez aussi appuyer sur les commandes au volant (20 et 21) pour effectuer ces opérations. Une fonction de recherche manuelle des stations est également à votre disposition (voir 147, **SYNTONISATION DAB MANUELLE**).

Les canaux nationaux utilisent les mêmes ensembles à travers un pays et il n'est généralement pas nécessaire de les rechercher. Si vous avez déjà enregistré vos canaux nationaux favoris, ils sont généralement disponibles immédiatement sur les mêmes touches de présélection.

Si la réception est perdue pendant que le véhicule roule, il se peut que celui-ci soit hors de portée de l'ensemble. Appuyez sur les boutons de recherche avant (9) ou arrière (11) ou sur le bouton de recherche manuelle des stations pour capter les services à forts signaux dans la zone où vous vous trouvez.

*Remarque : si un équipement électrique auxiliaire est connecté au véhicule, la capacité de réception de la radio DAB peut être réduite.*

## SELECTION ET ENREGISTREMENT DES SERVICES NUMERIQUES

Sélectionnez **DAB1** ou **DAB2**. Dans chaque bande, l'émetteur actif est le dernier utilisé. Pour sélectionner un autre émetteur, appuyez sur le bouton de présélection concerné (0 à 9).

Toutes les présélections peuvent être utilisées pour enregistrer un service de radio digitale, depuis n'importe quel ensemble. Si vous commutez entre des présélections qui existent sur différents ensembles, la durée de syntonisation peut être de quelques secondes et le mot **Searching....** (Recherche en cours....) s'affiche brièvement. La commutation entre services d'un même ensemble est pratiquement immédiate.

En l'absence de service enregistré sur une présélection ou si le service est indisponible à l'emplacement actuel, le message **Aucune réception** s'affiche.