

2. Attendez la tonalité puis dites **Téléphone**, **Navigation** ou **Radio**.

3. Dites **Id. vocale**.

Les identifiants vocaux peuvent aussi être gérés à partir de l'écran tactile, comme suit :

1. Sélectionnez **Config.** dans le **Menu d'accueil** ou appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration) situé sur le tableau de bord.
2. Sélectionnez **Voice** (Cde vocale) à partir du menu de configuration.
3. Sélectionnez **Voicetags** (Identif. vocaux) à partir du menu de réglage des commandes vocales.
4. Sélectionnez le système que l'identifiant vocal doit activer (**Téléphone**, **Navigation** ou **Radio/DAB**).

Suivez les instructions à l'écran et sonores.

COMMANDES VOCALES DES CENTRES D'INTÉRÊT DU SYSTÈME DE NAVIGATION

Pour demander l'affichage de centres d'intérêt (CI) sur l'écran de navigation, dites **Navigation** et spécifiez une des catégories de CI :

- Navigation (Station service | Essence)
- Navigation (Parking | Parking)
- Navigation [Concessionnaires] LandRover
- Navigation Hôpital
- Navigation Terrain de golf
- Navigation Office du tourisme
- Navigation (Restaurant | J'ai faim)
- Navigation Centre commercial
- Navigation Hôtel
- Navigation Aire d'autoroute
- Navigation Centre Ville

E155164

*Remarque : le mot **Navigation** doit être suivi immédiatement d'une catégorie.*

Des icônes s'affichent sur la carte de navigation pour indiquer l'emplacement du CI sélectionné. Pour plus d'information concernant les CI, voir page **132, CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES**.