

## RECHERCHE DE CI LOCAUX

Utilisez-les pour sélectionner des centres d'intérêt à proximité du véhicule.

1. Dans le **Menu nav**, appuyez sur **Saisie dest.**
2. Appuyez sur **Plus....**
3. Appuyez sur **Point of interest** (Centre d'intérêt).
4. Appuyez sur **POI near current** (CI proche pos.), puis sur **OK** pour confirmer.
5. Sélectionnez la catégorie de CI souhaitée, procédez à une nouvelle sélection dans la sous-catégorie et appuyez sur **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur **Show List** (Afficher liste) ou **Select Category** (Sélectionner catégorie) pour effectuer d'autres sélections.  
*Remarque : un maximum de 5 catégories peut être spécifié pour la sélection d'un CI.*
7. Sélectionnez votre destination CI dans la liste. L'écran carte indiquant la destination sélectionnée s'affiche.
8. Appuyez sur **Destination** pour spécifier et calculer un itinéraire.
9. Appuyez sur **GO** (ALLER) pour commencer le trajet.

*Remarque : les CI de navigation situés à proximité de la position actuelle peuvent être configurés en tant que raccourci du menu d'accueil. Voir page 54, CONFIGURATION DE L'ÉCRAN TACTILE.*

## NAVIGATION EN ARABE

Pour activer/désactiver la navigation en arabe :

1. Dans le **menu d'accueil**, appuyez sur **Config.**
2. Appuyez sur **System** (Système).
3. Appuyez sur **Langue** et sélectionnez Navigation en **arabe - Activée.**

4. Sélectionnez **Yes** (Oui) pour continuer avec la navigation en arabe.

## SYSTÈME RDS-TMC

Le système de données radio-canaux d'informations routières (RDS-TMC) est une fonction d'annonces de problèmes de circulation sur votre itinéraire diffusées par les stations de radio qui transmettent des informations TMC.

Appuyez sur la touche **TMC** du menu de navigation pour accéder au menu TMC.

Les événements TMC qui se déroulent plus loin sur l'itinéraire peuvent être affichés en appuyant sur la touche **Events ahead** (Évén. à venir). Le système TMC peut être programmé pour afficher sur la carte tous les événements, les événements majeurs ou être désactivé. Pendant le calcul de l'itinéraire, ce dernier peut être programmé pour éviter les événements TMC sur le trajet.

## AFFICHAGE RDS-TMC

Lors de la réception d'un signal TMC, l'icône en haut à gauche de l'écran apparaît en vert. Si aucun signal TMC n'est reçu, l'icône est affichée barrée.

Le système signale au conducteur les travaux, routes rétrécies, cas de circulation à contresens, accidents, cas de chaussée glissante, déviations, informations, informations de stationnement, embouteillages ou dangers éventuels.

Le conducteur est informé d'un incident de circulation comme suit :

- Une icône d'incident TMC s'affiche sur la carte à l'endroit où s'est produit l'incident.
- Les informations détaillées de chaque incident peuvent être affichées soit en appuyant sur l'icône sur l'écran, soit dans la liste des informations routières.