

Fichiers MP3.....	153
répétition et lecture aléatoire.....	153
Filtre à particules diesel (DPF).....	163
conduite par temps froid.....	164
conduite sur courte distance.....	164
teneur en soufre.....	155
Fixation de charge.....	66
Fixation des bagages.....	66
Fonctionnement du téléphone	
audio standard.....	152
Fonctions supplémentaires.....	56
Frein à main.....	81
Frein de stationnement.....	81
témoin.....	36
Frein de stationnement électrique.....	81
Freins	
aide au freinage d'urgence.....	80
appoint de liquide.....	183
commande avec l'ABS.....	80
commande en pente raide.....	80
contrôle des liquides.....	182
frein à main.....	81
informations importantes.....	80
plaquettes de frein.....	163
répartition électronique de la force de freinage.....	80
spécification du liquide.....	183
témoin.....	36
témoin ABS.....	37
témoin du frein de stationnement.....	36
Fusibles	
boîte à fusibles de l'habitacle.....	195
boîte à fusibles du coffre à bagages.....	198
boîte à fusibles du compartiment moteur.....	193
emplacement.....	191
remplacement.....	192

G

Gicleurs de lave-glace.....	167
Guidage vocal.....	129

H

Hayon.....	4
Herbe/gravier/neige.....	87
Homelink.....	48
assistance.....	50
effacement de toute la programmation.....	49
ouvre-porte/portail.....	50
programmation.....	48
programmation d'un dispositif à code tournant.....	49
programmation d'un seul bouton.....	50
programmation de l'ouvre-porte de garage.....	48
Horloge.....	32
Huile	
appoint.....	180
huile moteur usagée.....	165
liquides toxiques.....	165
spécification.....	224
spécification de l'huile moteur.....	180
Huile moteur usagée.....	165

I

Indicateurs de direction.....	39
Indice d'octane.....	154
essence.....	154
Infodivertissement	
appareils portables	
appariement.....	109
commandes.....	104
connexion.....	106
connexion de plusieurs appareils.....	108
connexion des appareils.....	107
lecture.....	108
remplacement.....	110
chargement de CD.....	94
commandes du lecteur multimédia.....	111
commandes radio.....	99
écran tactile	
commandes audio/vidéo.....	92
configuration.....	54
entretien.....	54
fonctionnement.....	54