


# Tableau de bord

## TABLEAU DE BORD



E147290

1. Compteur de vitesse
2. Afficheur de messages
3. Compte-tours
4. Thermomètre

⚠ En cas de surchauffe du moteur, ce dernier peut être gravement endommagé si vous continuez à conduire.


Si l'aiguille s'approche de la ligne rouge, cela signifie que le moteur est en état de surchauffe. Arrêtez le véhicule dès que vous pouvez le faire sans danger et laissez tourner le moteur au ralenti jusqu'à ce que la température baisse. Si la température n'est pas redescendue au bout de plusieurs minutes, arrêtez le moteur et laissez-le refroidir. Si le problème persiste, demandez immédiatement de l'aide auprès d'un technicien qualifié.

**Remarque :** lorsque la température du moteur augmente au point de créer une surchauffe, le moteur peut subir une perte de puissance considérable et la climatisation s'éteint. Il s'agit là d'une réaction normale permettant de réduire la charge du moteur et favoriser le refroidissement.

5. Jauge de carburant

⚠ Évitez de tomber en panne de carburant. Les ratés consécutifs à une panne sèche peuvent endommager de façon irréversible le convertisseur catalytique. Vous devez refaire le plein dès que possible lorsque le témoin ambre de bas niveau de carburant s'allume. La distance approximative que vous pouvez parcourir sur la réserve est affichée via la fonction d'autonomie de l'ordinateur de bord. La flèche située à côté du symbole de pompe à carburant indique de quel côté du véhicule se trouve la trappe de remplissage de carburant.

## MENU DU TABLEAU DE BORD



Vous pouvez configurer plusieurs fonctions du véhicule et paramètres d'affichage dans le menu du tableau de bord.

Pour ouvrir le menu du tableau de bord et le parcourir, actionnez la commande de menu située sur le volant.

1. Commande de menu du volant.