

Réinitialisation des vitres.....	176	contrôle de la pression après	
Remorquage		réparation.....	211
anneaux.....	217	crevaisson.....	202
branchements électriques de la		dégradation dans le temps.....	204
remorque.....	69	de rechange.....	202
contrôles		entretien des pneus.....	200
boule de remorquage.....	68	étiquette de pneu.....	221
câble de séparation.....	68	kit de réparation.....	208
calcul du poids.....	68	méplats.....	204
éclairages.....	68	parallélisme des roues.....	232
poids maximum à la flèche.....	68	pièces de rechange de taille normale.....	207
principaux contrôles.....	68	pneus d'hiver.....	202
dimensions de la barre de remorquage.....	70	pression de gonflage.....	201
poids		procédure de réparation.....	209
poids maximum.....	69	réglementation pour l'Inde.....	205
points de fixation de la barre de		réparation d'une crevaisson.....	208
remorquage.....	70	repères sur le flanc des pneus.....	199
remorque.....	69	roue de secours à usage temporaire.....	207
Remorque		sécurité lors de la réparation d'une	
branchements électriques.....	69	crevaisson.....	208
poids		témoin du TPMS.....	37
poids maximum.....	69	TPMS.....	206
Remplacement d'une ampoule.....	167	utilisation du kit de réparation.....	209
Remplacement d'un fusible.....	192	valves.....	202
Répartition électronique de la force de			
freinage.....	80	S	
Répétition et lecture aléatoire du CD.....	149	Saisie d'une destination.....	128
Restauration des paramètres de navigation par		code postal.....	130
défaut.....	130	zone de recherche.....	127
Resyntonisation automatique du système de		Sécurité.....	8
données radio.....	100	alarme.....	162
Rétroviseurs.....	46	alarme périmétrique.....	8
inclinaison en marche arrière.....	47	avertissement de rappel de ceinture de	
rétroviseurs extérieurs.....	46	sécurité.....	20
Rétroviseurs extérieurs		carburant et ravitaillement.....	154
électriques.....	46	ceintures de sécurité.....	18
inclinaison du rétroviseur en marche		compensation de pression TPMS.....	203
arrière.....	47	entretien des pneus.....	200
manuels.....	46	erreur de verrouillage de fermeture.....	9
Roues et pneus		huile moteur usagée.....	165
chaînes à neige.....	204	nettoyage des ceintures de sécurité.....	178
changement d'un pneu.....	207	position assise correcte.....	12
classes de vitesse des pneus.....	200	pression des pneus.....	201
compensation de pression TPMS.....	203	prétensionneurs de ceinture de sécurité.....	19

sièges pour enfants de grande taille.....	26	avant manuels.....	10
témoin des ceintures de sécurité.....	36	chauffants.....	59
utilisation des ceintures de sécurité.....	17	déplacement de siège limité.....	12
utilisation du téléphone.....	117	installation de l'ISOFIX.....	25
verrouillage de sécurité enfant.....	21	liste de contrôle du dispositif de retenue pour enfant.....	23
verrouillage simple.....	8	mémoire de position.....	13
Sécurité au garage		nettoyage des ceintures de sécurité.....	178
composants chauds.....	164	position assise correcte.....	12
composants électriques.....	164	positionnement du siège enfant.....	22
gaz d'échappement.....	164	rabattage et relevage du siège arrière.....	14
levage sur cric.....	164	sangles d'attache du siège enfant.....	26
précautions relatives à la batterie.....	164	sièges enfant recommandés.....	23
ventilateurs du moteur.....	164	sièges enfants.....	21
Sécurité de ravitaillement de carburant.....	157	témoin des ceintures de sécurité.....	36
Sécurité des occupants		Sièges arrière	
avertissement de rappel de ceinture de sécurité.....	20	rabattage et relevage.....	14
nettoyage des ceintures de sécurité.....	178	Sièges chauffants.....	59
prétensionneurs de ceinture de sécurité.....	19	Sièges électriques.....	11
sangles d'attache du siège enfant.....	26	déplacement de siège limité.....	12
sécurité d'utilisation des ceintures de sécurité.....	18	mémoire de position.....	13
sièges enfant recommandés.....	23	Sièges manuels.....	10
témoin des ceintures de sécurité.....	36	Sièges rehausseurs pour enfants de grande taille.....	26
utilisation des ceintures de sécurité.....	17	Sortie du véhicule	
Sécurité enfant		alarme complète.....	8
enfants de grande taille.....	26	alarme périmétrique.....	8
installation de l'ISOFIX.....	25	double verrouillage.....	8
liste de contrôle.....	23	erreur de verrouillage de fermeture.....	9
points d'ancrage de la sangle.....	25	fermeture générale.....	9
points d'ancrage ISOFIX.....	24	serrures et leviers d'ouverture des portes.....	9
positionnement.....	22	verrouillage intérieur.....	9
sangles d'attache.....	26	verrouillage simple.....	8
sièges enfant recommandés.....	23	Spécifications	
sièges enfants.....	21	capacité du réservoir de carburant.....	158
sièges rehausseurs.....	26	carburant.....	158
verrouillage et blocage des vitres.....	21	dimensions.....	228
Sélection d'une piste du CD.....	149	emplacement des étiquettes.....	221
Sélection de CI rapides.....	129	éthanol.....	154
Sélection de la fonction HDC.....	89	liquides.....	224
Sélection du mode voiturier.....	55	lubrifiants.....	224
Sièges		méthanol.....	155
appuie-tête.....	15	moteur.....	223
avant électriques.....	11	MTBE.....	155