

Bouchon de remplissage d'essence.....	157
ouverture de secours.....	156
Boue/ornières.....	88
Bougies de préchauffage	
témoin.....	36
Branchement des câbles volants.....	187
Bulletins d'information	
rDS audio standard.....	145
Bulletins d'information routière	
réglage du volume.....	145

C

Caméra arrière	
aides au stationnement.....	84
Caméras	
caméra arrière.....	84
Canal d'informations routières (TMC).....	135
Capacités.....	226
Capot	
fermeture.....	165
ouverture.....	165
Capteur de qualité de l'air.....	59
Caractéristiques techniques	
parallélisme des roues.....	232
poids.....	227
Carburant et ravitaillement.....	157
bouchon de remplissage.....	157
capacité du réservoir.....	158
consommation.....	160
diesel.....	155
essence.....	154
essence reformulée.....	155
éthanol.....	154
ether méthyltertiobutylique (MTBE).....	155
indice d'octane.....	154
mesures de sécurité.....	154
méthanol.....	155
panne de carburant.....	156
sécurité de ravitaillement de carburant.....	157
spécification du carburant.....	158
teneur en soufre du diesel.....	155
Carte.....	131
écran divisé.....	126
zoom automatique.....	127
Ceintures de sécurité.....	17, 178
avertissement de rappel.....	20
contrôles.....	19
prétensionneurs.....	19
réglage.....	17
sécurité.....	18
témoin.....	36
Centres d'intérêt (CI).....	131
mes CI.....	132
recherche.....	133
Chaînes à neige.....	204
Changement d'une roue	
avertissements de sécurité.....	214
capteur d'inclinaison.....	213
écrous de roues antivol.....	215
informations importantes.....	215
procédure recommandée.....	213
utilisation de la roue de secours.....	215
Changement d'un téléphone connecté.....	119
Chargement de CD.....	149
Chargement de la batterie du véhicule.....	189
Chauffage à combustion de carburant.....	59
Chauffage auxiliaire.....	59
Chauffage et ventilation.....	57-58
chauffage à combustion de carburant.....	59
climatisation temporisée.....	60
manuels.....	57
piles de la télécommande.....	62
réglage automatique.....	58
sièges chauffants.....	59
télécommandes de climatisation	
temporisée.....	62
utilisation de la télécommande.....	61
Circulation à l'étranger	
faisceau lumineux.....	40
phares.....	40
Clé intelligente	
émetteurs.....	230
mémoire de position de conduite.....	13
remplacement de la pile.....	7
verrouillage simple.....	8
Clignotants	
témoin.....	38

Climatisation	
manuelle.....	57
piles de la télécommande.....	62
réglage automatique.....	58
utilisation de la télécommande.....	61
Climatisation temporisée.....	60
autres télécommandes.....	62
piles de la télécommande.....	62
programmation.....	60
utilisation de la télécommande.....	61
Code postal	
saisie d'une destination.....	130
Coffre à bagages	
couvre-bagages.....	66-67
plancher de l'espace de chargement.....	67
points d'ancrage.....	66
Colonne de direction	
dépannage du véhicule.....	6
verrouillage.....	6
Commande de climatisation	
chauffage à combustion de carburant.....	59
climatisation temporisée.....	60
manuelle.....	57
piles de la télécommande.....	62
réglage automatique.....	58
sièges chauffants.....	59
télécommandes de climatisation	
temporisée.....	62
utilisation de la télécommande.....	61
Commandes	
système audio standard.....	141
Commandes au volant	
téléphone.....	120
Commandes de l'appareil portable	
audio standard.....	141
Commande vocale.....	113
apprentissage du système.....	114
catégories CI de navigation.....	115
didacticiel.....	114
identifiants vocaux.....	114
reconnaissance de la voix.....	114
réglages	
apprentissage vocal.....	55
guide d'utilisation.....	55
identifiants vocaux.....	55
liste de commandes.....	55
préférences.....	55
Compartiments de stockage	
boîte à gants.....	64
Compte-tours.....	32
Compteur de vitesse.....	32
Condensation (phares).....	40
Conditions de conduite difficiles.....	163
Conduite	
activation de l'arrêt/démarrage	
intelligent.....	74
aide au freinage d'urgence.....	80
après une collision.....	220
avant de démarrer.....	220
basse pression d'huile.....	35
commande de frein avec l'ABS.....	80
commande en pente raide avec l'ABS.....	80
conditions difficiles.....	163
contrôles hebdomadaires.....	162
contrôles quotidiens.....	162
désactivation de l'arrêt/démarrage	
intelligent.....	74
détecteur de pluie.....	44
informations importantes relatives aux	
freins.....	80
mode dynamique.....	79
position assise correcte.....	12
répartition électronique de la force de	
freinage.....	80
témoin de changement de vitesse.....	38
témoin DSC actif.....	37
utilisation du régulateur de vitesse.....	86
Conduite par temps froid	
filtre à particules diesel (DPF).....	164
Conduite sur courte distance	
filtre à particules diesel (DPF).....	164
Conduite tout-terrain	
boue/ornières.....	88
Conduite tout terrain	
dépannage.....	218
formations.....	87
herbe/gravier/neige.....	87
navigation.....	135