


VITRES ÉLECTRIQUES



E147274

1. Commutateurs de vitre :

Remarque : tant que les portes restent fermées, les vitres continuent à fonctionner pendant encore 5 minutes après l'arrêt du moteur.

2. Bouton de l'isolateur des vitres arrière :



Assurez-vous d'avoir retiré la clé intelligente avant de quitter le véhicule. Cela permettra d'éviter l'actionnement intempestif des vitres qui pourrait entraîner des blessures.



Lorsque des enfants voyagent à l'arrière du véhicule, appuyez sur le bouton de l'interrupteur de neutralisation pour neutraliser le mouvement des vitres. L'utilisation des vitres par des enfants en bas âge peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

3. Bouton de fermeture/d'inclinaison du toit ouvrant :



Dans la mesure du possible, éliminez la neige, le givre, les saletés, les feuilles ou autres, du mécanisme du toit ouvrant avant de fermer le toit, faute de quoi vous pourriez endommager le mécanisme du toit ouvrant.

- Lorsque le toit ouvrant est fermé, appuyez brièvement sur le bouton pour l'ouvrir en position inclinée.
- Lorsque le toit ouvrant est complètement ouvert, appuyez brièvement sur le bouton pour le fermer.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour interrompre le mouvement du toit.

4. Bouton d'ouverture/de fermeture du toit ouvrant :