Système audio standard

①

Ne branchez pas de périphériques non audio dans la prise USB.

SYSTEME TELEPHONIQUE



Éteignez votre téléphone dans les zones où le risque d'explosion est élevé. Il s'agit entre autres des stations-service, dépôts de carburant et usines chimiques, ainsi que des endroits où l'air est chargé de vapeurs de carburant, produits chimiques ou poudre métallique.



Rangez toujours votre téléphone mobile dans un endroit sûr.



L'utilisation du téléphone peut parfois interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'une prothèse auditive. Consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir si tous les passagers de votre véhicule, vous y compris, sont suffisamment protégés contre les risques liés à l'énergie haute fréquence.

L'Association des fabricants d'équipements médicaux recommande qu'une distance minimale de 15 cm (6 in) soit maintenue entre l'antenne du téléphone mobile et un stimulateur cardiaque de façon à éviter toute interférence potentielle avec le stimulateur. Ces consignes sont conformes aux recommandations et aux recherches indépendantes du programme Wireless Technology Research sur la technologie sans fil.

JUMELAGE ET CONNEXION D'UN TELEPHONE PORTABLE



Bluetooth® est le nom de la technologie de radiofréquences (RF) à courte portée qui permet aux appareils électroniques de communiquer entre eux sans fil.

Le système **Bluetooth**® Land Rover est compatible avec les profils HFP (**Bluetooth**® Hands-Free Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).

Remarque: les profils HFP et A2DP/AVRCP peuvent être connectés indépendamment. Ainsi, un téléphone peut être connecté via l'un et un appareil multimédia peut être connecté via l'autre, en même temps.

Avant d'utiliser le système de téléphonie **Bluetooth**® du véhicule, vous devez jumeler et connecter votre téléphone **Bluetooth**® au système du véhicule.

Remarque : cette procédure varie selon le type de téléphone portable utilisé.

Pour obtenir des informations sur la compatibilité des téléphones, reportez-vous à la page 117. COMPATIBILITÉ DES TÉLÉPHONES.

- Mettez le contact et assurez-vous que le système audio est allumé et qu'aucun autre téléphone n'est actuellement connecté au système Bluetooth® du véhicule.
- En utilisant le téléphone portable, recherchez les appareils Bluetooth®. Sur certains téléphones, on parle de nouveau dispositif jumelé. Consultez le mode d'emploi de votre téléphone pour plus d'informations.
- Dès que le système Bluetooth® du véhicule est détecté (sous le nom de Land Rover), le sélectionner dans la liste.
- 4. Au signal, saisissez le numéro d'identification personnel Bluetooth® (PIN) dans le téléphone mobile. Ce nombre à 4 chiffres est généré de manière aléatoire par le système du véhicule et s'affiche à l'écran.