

**Remarque :** les options **Repeat** (Répéter) et **Shuffle** (Aléatoire) s'appliquent à l'appareil en cours de lecture et non aux autres appareils branchés par la suite.

## JUMELAGE ET CONNEXION À L'AIDE DU LECTEUR MULTIMÉDIA

Pour plus d'informations sur la technologie sans fil **Bluetooth®**, voir page **116, INFORMATIONS SUR LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH®**.

**Remarque :** si vous jumelez et connectez un appareil multimédia au véhicule à partir de l'appareil, la procédure à suivre varie selon le type de ce dernier.

1. Mettez le contact et vérifiez que l'écran tactile est actif.
2. Dans le **menu d'accueil**, sélectionnez **Audio/Video**, puis appuyez sur **Ma musique**.
3. Appuyez sur **Bluetooth**.
4. Un menu apparaît. Sélectionnez **Change device** (Changer appar.).
5. Sélectionnez **Device to vehicle** (App. vers véh.).

**Remarque :** le système à technologie sans fil **Bluetooth®** n'est détectable que pendant 3 minutes.

6. Recherchez les dispositifs à technologie sans fil **Bluetooth®** sur votre appareil multimédia. Sur certains appareils multimédia, ceci est appelé "nouvel appareil apparié". Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre appareil multimédia.
7. Lorsque le système **Bluetooth®** du véhicule est détecté, suivez les instructions à l'écran. Sélectionnez **Yes** (Oui) pour confirmer le jumelage.

Votre appareil ou le système du véhicule vous demande alors un code PIN (numéro d'identification personnel). À la demande, saisissez un code PIN de votre choix et sélectionnez **OK** pour confirmer.

8. Saisissez le même code PIN dans l'autre appareil.
9. Une fois votre appareil apparié et raccordé au système, un message de confirmation s'affiche avant de passer à l'écran **Ma musique, Bluetooth**.

**Remarque :** certains appareils multimédia ne se connectent pas automatiquement et doivent être connectés manuellement, via l'appareil ou l'option **Change device** (Changer appar.).

## JUMELAGE ET CONNEXION DES APPAREILS PORTABLES À L'AIDE DE L'ÉCRAN TACTILE

Pour plus d'informations sur la technologie sans fil **Bluetooth®**, voir page **116, INFORMATIONS SUR LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH®**.

1. Activez la connexion **Bluetooth®** de votre appareil à technologie sans fil. Votre téléphone portable doit être en mode détectable **Bluetooth®**, ou découvert (reportez-vous au manuel de votre téléphone pour en savoir plus).
2. Mettez le contact et vérifiez que l'écran tactile est actif.
3. Dans le **menu d'accueil**, sélectionnez **Audio/Video** puis **Ma musique**.
4. Appuyez sur **Bluetooth**.
5. Un menu apparaît. Sélectionnez **Change device** (Changer appar.).
6. Sélectionnez l'option **Vehicle to device** (Véh. vers app.).