

2. Fermez et revenez au menu précédent.
3. Affiche les avertissements actifs.
4. Accédez au menu **Configuration du véhicule**.
5. Accédez au menu **Ordinateur de bord**.
6. Accédez au menu **Réglages d'affichage**.
7. Accédez au **Menu Entretien**.

## MESSAGES D'AVERTISSEMENT ET D'INFORMATION



**N'ignorez pas les messages d'avertissement ; prenez immédiatement les mesures qui s'imposent. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager gravement le véhicule.**

Pour plus d'informations sur les messages, leur signification et les mesures qui s'imposent, consultez les sections concernées dans ce manuel.

Si plusieurs messages sont actifs, ils sont affichés tour à tour pendant 2 secondes par ordre de priorité.

**Remarque :** les messages apparaissent dans l'ordre d'importance, la plus grande priorité étant donnée aux messages critiques.

Les messages d'avertissement peuvent s'accompagner d'un signal sonore. Le symbole du manuel apparaît parfois à côté du texte des messages. Les messages d'avertissement restent affichés tant que le problème n'est pas résolu ou tant que vous n'avez pas supprimé le message en appuyant sur le bouton **OK** du volant. Si vous supprimez le message, un symbole d'avertissement reste allumé tant que le problème n'est pas résolu.

## ORDINATEUR DE BORD

La mémoire de l'ordinateur de bord enregistre les données pour un trajet ou une série de trajets jusqu'à ce qu'il soit remis à zéro. Les informations affichées ne sont données qu'à titre indicatif, car elles peuvent être affectées par la circulation et les conditions routières et météorologiques.

Trois enregistrements de trajet sont disponibles : A, B et Auto. La mémoire de trajet visible peut être sélectionnée dans le menu du tableau de bord.

## UTILISATION DE L'ORDINATEUR DE BORD



E145596

Appuyez sur la touche **i** pour faire défiler les informations de l'ordinateur de bord. Les options disponibles sont les suivantes :

- Date et totalisateur kilométrique
- Distance partielle
- Vitesse moyenne du trajet